



für b maXX controller PLC

Applikationshandbuch

D 5.06025.03



Titel	Applikationshandbuch		
Produkt	Ethernet mit EtherCAT-Master für b maXX controller PLC BMC-M-ECT-02		
Stand	24. Jan. 2008		
ArtNr.	407994		
Copyright	Dieses Applikationshandbuch darf vom Eigentümer aus- schließlich für den internen Gebrauch in beliebiger Anzahl kopiert werden. Für andere Zwecke darf dieses Applikati- onshandbuch auch auszugsweise weder kopiert noch ver- vielfältigt werden. Verwertung und Mitteilung von Inhalten dieses Applikati- onshandbuches sind nicht gestattet. Bezeichnungen bzw. Unternehmenskennzeichen in die- sem Applikationshandbuch können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann		
Verbindlichkeit	Dieses Applikationshandbuch ist Teil des Gerätes/der Ma- schine. Dieses Applikationshandbuch muss jederzeit für den Bediener zugänglich und in einem leserlichen Zustand sein. Bei Verkauf/Verlagerung des Gerätes/der Maschine muss dieses Applikationshandbuch vom Besitzer zusam- men mit dem Gerät/der Maschine weitergegeben werden. Nach Verkauf des Gerätes/der Maschine sind dieses Ori- ginal und sämtliche Kopien an den Käufer zu übergeben. Nach Entsorgung oder anderem Nutzungsende sind die- ses Original und sämtliche Kopien zu vernichten.		
	Mit der Übergabe des vorliegenden Applikationshandbu- ches werden entsprechende Applikationshandbücher mit einem früheren Stand außer Kraft gesetzt. Bitte beachten Sie, dass Angaben/Zahlen/Informationen aktuelle Werte zum Druckdatum sind. Zur Ausmessung, Berechnung und Kalkulationen sind diese Angaben nicht rechtlich verbindlich . Die Firma Baumüller Nürnberg GmbH behält sich vor, im Rahmen der eigenen Weiterentwicklung der Produkte die technischen Daten und die Handhabung von Baumüller- Produkten zu ändern.		
	Es kann jedoch keine Gewährleistung bezüglich der Feh- lerfreiheit dieses Applikationshandbuches, soweit nicht in den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen anders beschrieben, übernommen werden.		
Hersteller	Baumüller Nürnberg GmbH Ostendstr. 80 - 90 90482 Nürnberg Deutschland Tel. +49 9 11 54 32 - 0 Fax: +49 9 11 54 32 - 1 30 www.baumueller.de		



1 E	Einleitung	5
11	Erste Schritte	5
12	Verwendete Begriffe	5
1.3	Voraussetzungen	6
		_
2 (Grundlegende Sicherheitshinweise	7
2.1	Gefahrenhinweise und Gebote	7
2.1.1	Struktur eines Gefahrenhinweises	8
2.1.2	2 Verwendete Gefahrenhinweise	9
2.1.2	2.1 Gefahrenhinweise vor Personenschaden	9
2.1.2	2.2 Gefahrenhinweise vor Sachschaden	10
2.1.2	2.3 Verwendete Gebotszeichen.	10
2.2		11
2.3		11
2.4		11
2.5		12
2.6		12
2.7	Ausbildung des Personals	13
2.8		13
2.9		13
2.9.1		14
2.9.2		14
2.9.3		14
3 E	Ethernet	15
3.1	Allgemeines zu Ethernet und dem Modul Ethernet	15
3.2	Grundlagen zu Ethernet-Netzwerken und TCP/IP	16
3.2.1	Übertragungsstandards	16
3.2.2	2 Aufbau von Ethernet-Netzwerken mit Hub und Switch	17
3.2.3	B Ethernet-Adresse und MAC-Adresse	18
3.2.4	Ethernet-Datenpaket	18
3.2.5	Bridge und Repeater	19
3.2.6	6 TCP/IP	19
3.2.6	6.1 IP-Protokoll	20
3.2.6	3.2 TCP-Protokoll	27
3.2.7	Zusammenspiel Ethernet und TCP/IP, ARP	28
3.2.8	B Proxy	29
3.2.9	Applikationsschicht ProProg wt III / OmegaOS	29
3.2.1	0 Ethernet over EtherCAT (EoE) - TCP/IP-Tunneling über EtherCAT	30
3.3	Ethernet-TCP/IP Netzwerke konfigurieren.	30
3.3.1		30
3.3.2	Windows-PC konfigurieren	31
3.3.2	2.1 ICP/IP unter Windows XP konfigurieren.	31
3.3.2	2.2 ICP/IP unter Windows 2000 konfigurieren	33
3.3.3		35
3.3.3		35
3.3.3	3.2 Freie Konfiguration von TCP/IP	36
3.4	Verbindung über Ethernet TOP/IP einstellen.	43
3.4.1	Verbindung über Ethernet TOP/IP in ProMaster einstellen (EtherCAI-Master, PLC)	43 44
3.4.2	See Stherpet ever EtherCAT	44 40
3.5 2 F 4		40
3.5.1	Allyeffield	40 47
3.5.2	verbindung über Ethernet-ICP/IP in Promaster einstellen (EtherCAT-Slave)	41





4

4 EtherCAT				
4.1	Allgemeines zu EtherCAT und der Verwendung des Moduls EtherCAT-Master	49		
4.2	Grundlagen zu EtherCAT und EtherCAT-Netzwerken	51		
4.3	ProMaster, ProEtherCAT, ProProg wt III und Motion Control	53		
4.3.1	Voraussetzungen	53		
4.3.2	Durchzuführende Schritte	54		
4.3.3	Inbetriebnahme des EtherCAT-Netzwerks	54		
4.3.4	Anlegen eines IEC Projekts mit ProProg wt III	55		
4.3.5	Anlegen einer Maschinenkonfiguration in ProMaster	57		
4.3.6	Konfigurieren der EtherCAT Kommunikation mit ProEtherCAT	61		
4.3.6.1	Konfigurieren der EtherCAT-Slave Kommunikation	62		
4.3.6.2	Konfiguration der EtherCAT-Master Kommunikation	71		
4.3.7	Konfigurieren der PLC	80		
4.3.7.1	IEC	81		
4.3.7.2	PLC	82		
4.3.7.3	Kurvenscheiben	83		
4.3.7.4	IO Konfiguration	86		
4.3.7.5	EtherCAT	91		
4.3.7.6	Motion Control	94		
4.3.8	Download der Daten auf den EtherCAT-Master und auf die b maXX controller PLC	94		
4.3.9	Programmieren des IEC Projekts	95		
4.3.9.1	Allgemeines	95		
4.3.9.2	Datenaustausch	97		
Anhang	A - Abkürzungen	99		
Index	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	101		

EINLEITUNG

Dieses Applikationshandbuch ist ein wichtiger Bestandteil Ihres b maXX Systems; lesen Sie daher nicht zuletzt im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit diese Dokumentation komplett durch.

In diesem Kapitel beschreiben wir die ersten Schritte.

1.1 Erste Schritte

- 1 Um das Modul Ethernet mit EtherCAT-Master für b maXX controller PLC zu programmieren, benötigen Sie folgende Hardware:
 - b maXX controller PLC mit Netzteil f
 ür b maXX controller PLC (und ggf. Systemkomponenten die rechts des Netzteils gesteckt sind)
 - Modul Ethernet mit EtherCAT-Master f
 ür b maXX controller PLC

Die Hardware muss entsprechend der jeweiligen Betriebsanleitung installiert und betriebsbereit sein.

- 2 Außerdem benötigen Sie folgende Software:
 - ProMaster zur Konfiguration eines EtherCAT-Netzwerkes
 - ProProg wt III zur Programmierung der b maXX controller PLC-01/-02 und des Moduls Ethernet mit EtherCAT-Master f
 ür b maXX controller PLC.



HINWEIS

Zur Programmierung der b maXX controller PLC BMC-M-PLC-01 / BMC-M-PLC-02 in Verbindung mit ProMaster wird das Programmiersystem ProProg wt III benötigt.

1.2 Verwendete Begriffe

Für das Produkt "Ethernet mit EtherCAT-Master für b maXX controller PLC" (BMC-M-ECT-02) werden auch die Begriffe "Ethernet-Modul" und "EtherCAT-Master" bzw. "EtherCAT-Master-Modul" sowie "Modul" oder "Modul für b maXX controller PLC" verwendet.

Für das Produkt b maXX controller PLC (BMC-M-PLC-01 bzw. BMC-M-PLC-02) wird auch der Begriff "PLC" verwendet.



Für das Produkt "Netzteil für b maXX controller PLC" (BMC-M-PSB-01) wird auch der Begriff "Netzteil" verwendet.

Für das Produkt aus "b maXX controller PLC", "Netzteil für b maXX controller PLC", "Ethernet mit EtherCAT-Master für b maXX controller PLC" und ggf. weiteren Systemkomponenten wird auch der Begriff "b maXX System" verwendet.

Eine Liste der verwendeten Abkürzungen finden Sie in ▶Anhang A - Abkürzungen ⊲ ab Seite 99.

1.3 Voraussetzungen

6

Dieses Applikationshandbuch baut auf das Applikationshandbuch b maXX controller PLC auf und setzt die Kenntnis des Engineering Frameworks ProMaster und seiner Online-Hilfe sowie des Programmiersystems ProProg wt III und des zugehörigen Handbuchs voraus.

GRUNDLEGENDE SICHERHEITS-HINWEISE

Jedes Baumüller-Modul haben wir nach strengen Sicherheitsvorgaben konstruiert und gefertigt. Trotzdem kann die Arbeit mit dem Modul für Sie gefährlich sein.

In diesem Kapitel beschreiben wir Gefahren, die bei der Arbeit mit dem Baumüller-Modul auftreten können. Gefahren verdeutlichen wir mit Symbolen (Icons). Alle in dieser Dokumentation verwendeten Symbole werden wir auflisten und erklären.

Wie Sie sich vor den einzelnen Gefahren im konkreten Fall schützen können, können wir in diesem Kapitel nicht erklären. In diesem Kapitel geben wir ausschließlich allgemeine Schutzmaßnahmen. Die konkreten Schutzmaßnahmen werden wir in den nachfolgenden Kapiteln immer direkt nach dem Hinweis auf die Gefahr geben.

2.1 Gefahrenhinweise und Gebote



WARNUNG (WARNING)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:

• schwere Körperverletzung • Tod

Gefahrenhinweise zeigen Ihnen Gefahren, die zu Verletzungen oder sogar zu Ihrem Tod führen können.

Beachten Sie immer die in dieser Dokumentation angegebenen Gefahrenhinweise.

Eine Gefahr teilen wir immer in eine der drei Gefahrenklassen ein. Jede Gefahrenklasse wird durch eines der folgenden Signalwörter gekennzeichnet:

GEFAHR (DANGER)

• erheblicher Sachschaden • schwere Körperverletzung • Tod - wird eintreffen

WARNUNG (WARNING)

• erheblicher Sachschaden • schwere Körperverletzung • Tod - kann eintreffen



VORSICHT (CAUTION)

• Sachschaden • leichte bis mittlere Körperverletzung - kann eintreffen

2.1.1 Struktur eines Gefahrenhinweises

Die nachfolgenden zwei Beispiele zeigen den prinzipiellen Aufbau eines Gefahrenhinweises. Ein Dreieck wird verwendet, wenn vor einer Gefahr für Lebewesen gewarnt wird. Fehlt das Dreieck, beziehen sich die Gefahrenhinweise ausschließlich auf Sachschäden.



Ein Dreieck zeigt, dass hier eine Gefahr für Lebewesen ist. Die Farbe der Umrandung zeigt, wie groß die Gefahr ist - je dunkler die Farbe, desto größer ist die Gefahr.



Das Icon im Viereck stellt die Gefahr dar. Die Farbe der Umrandung zeigt, wie groß die Gefahr ist - je dunkler die Farbe, desto größer ist die Gefahr.



Das Icon im Kreis stellt ein Gebot dar. Dieses Gebot muss der Anwender befolgen. (Der Kreis ist gestrichelt dargestellt, weil nicht bei jedem Gefahrenhinweis ein Gebot als Icon vorhanden ist.)



Der Kreis zeigt, dass eine Gefahr für Sachschaden existiert.



Das Icon im Viereck stellt die Gefahr dar.

Die Farbe der Umrandung zeigt, wie groß die Gefahr ist - je dunkler die Farbe, desto größer ist die Gefahr. (Das Viereck ist gestrichelt dargestellt, weil nicht bei jedem Gefahrenhinweis die Gefahr als Icon dargestellt wird)

Der Text neben den Icons ist folgendermaßen aufgebaut:

HIER STEHT DAS SIGNALWORT, WELCHES DEN GRAD DER GEFAHR ANZEIGT

Hier schreiben wir, ob eine oder mehrere der untenstehenden Folgen eintreffen, wenn dieser Warnhinweis nicht beachtet wird.

hier beschreiben wir die möglichen Folgen. Die schlimmste Folge steht ganz rechts.

Hier beschreiben wir die Gefahr.

Hier beschreiben wir, was Sie tun können, um die Gefahr zu vermeiden.

2.1.2 Verwendete Gefahrenhinweise

Steht vor einem Signalwort ein Gefahrzeichen: $\underline{\wedge}$ oder $\underline{\wedge}$ oder $\underline{\wedge}$, dann bezieht sich der Sicherheitshinweis auf Personenschaden.

Steht vor einem Signalwort ein rundes Gefahrzeichen: ① dann bezieht sich der Sicherheitshinweis auf Sachschaden.

2.1.2.1 Gefahrenhinweise vor Personenschaden

Zur optischen Unterscheidung verwenden wir für jede Klasse von Gefahrenhinweisen eine eigenen Umrandung für die dreieckigen Gefahrzeichen und die viereckigen Piktogramme.

Für die Gefahrenklasse **GEFAHR** (DANGER) verwenden wir das Gefahrzeichen $\underline{\Lambda}$. Folgende Gefahrenhinweise dieser Gefahrenklasse verwenden wir in dieser Dokumentation.



GEFAHR (DANGER)

Folgendes wird eintreffen, wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten:

schwere K
 örperverletzung
 Tod

Die Gefahr ist: Elektrizität. Hier wird die Gefahr gegebenenfalls genauer beschrieben.

Hier beschreiben wir, was Sie tun können, um die Gefahr zu vermeiden.



GEFAHR (DANGER)

Folgendes wird eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:

schwere K
 örperverletzung
 Tod

Die Gefahr ist: **mechanische Einwirkung.** Hier wird die Gefahr gegebenenfalls genauer beschrieben.

Hier beschreiben wir, was Sie tun können, um die Gefahr zu vermeiden.

Für die Gefahrenklasse **WARNUNG** (WARNING) verwenden wir das Gefahrzeichen \triangle . Folgende Gefahrenhinweise dieser Gefahrenklasse verwenden wir in dieser Dokumentation.



WARNUNG (WARNING)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:

schwere K
 örperverletzung
 Tod

Die Gefahr ist: Elektrizität. Hier wird die Gefahr gegebenenfalls genauer beschrieben.

Hier beschreiben wir, was Sie tun können, um die Gefahr zu vermeiden.

Für die Gefahrenklasse **VORSICHT** (CAUTION) verwenden wir das Gefahrzeichen A. Folgende Gefahrenhinweise dieser Gefahrenklasse verwenden wir in dieser Dokumentation.



VORSICHT (CAUTION)



Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:

leichte bis mittlere Körperverletzung

Die Gefahr ist: **scharfe Kanten.** Hier wird die Gefahr gegebenenfalls genauer beschrieben. Hier beschreiben wir, was Sie tun können, um die Gefahr zu vermeiden.

VORSICHT (CAUTION)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten:



• Umweltverschmutzung

Die Gefahr ist: **unsachgemäße Entsorgung.** Hier wird die Gefahr gegebenenfalls genauer beschrieben.

Hier beschreiben wir, was Sie tun können, um die Gefahr zu vermeiden.

2.1.2.2 Gefahrenhinweise vor Sachschaden

Steht vor einem Signalwort ein rundes Gefahrzeichen: (1) dann bezieht sich der Sicherheitshinweis auf Sachschaden.



VORSICHT (CAUTION)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:

Sachschaden

Die Gefahr ist: **elektrostatische Entladung.** Hier wird die Gefahr gegebenenfalls genauer beschrieben.

Hier beschreiben wir, was Sie tun können, um die Gefahr zu vermeiden.

2.1.2.3 Verwendete Gebotszeichen



Sicherheitshandschuhe tragen



Sicherheitsschuhe tragen

2.2 Infozeichen



HINWEIS

Dieser Hinweis ist eine besonders wichtige Information.

2.3 Rechtliche Hinweise

Diese Dokumentation wendet sich an technisch qualifiziertes Personal, welches speziell ausgebildet ist und gründlich mit allen Warnungen und Instandhaltungsmassnahmen vertraut ist.

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik gefertigt und betriebssicher. Sie lassen sich gefahrlos installieren und in Betrieb setzen und funktionieren problemlos, wenn sichergestellt ist, dass die Hinweise der Dokumentation beachtet werden.

Der Benutzer trägt die Verantwortung für die Durchführung von Service und Inbetriebnahme gemäss den Sicherheitsvorschriften der geltenden Normen und allen anderen relevanten staatlichen oder örtlichen Vorschriften betreffend Leiterdimensionierung und Schutz, Erdung, Trennschalter, Überstromschutz usw.

Für Schäden, die bei der Montage oder beim Anschluss entstehen, haftet der Benutzer.

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Sie müssen das Modul immer bestimmungsgemäß verwenden. Untenstehend haben wir einige wichtige Hinweise für Sie zusammengestellt. Die untenstehenden Hinweise sollen Ihnen ein Gefühl für die bestimmungsgemäße Verwendung des Moduls geben. Mit den untenstehenden Hinweisen erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit - beachten Sie alle in dieser Betriebsanleitung gegebenen Hinweise.

- Sie d
 ürfen das Modul nur an eine b maXX controller PLC, bzw. eine weitere Systemkomponente f
 ür b maXX controller PLC anbauen.
- Projektieren Sie die Anwendung so, dass Sie das Modul immer innerhalb seiner Spezifikationen betreiben.
- Sorgen Sie daf
 ür, dass ausschlie
 ßlich qualifiziertes Personal mit diesem Modul arbeitet.
- Montieren Sie das Modul nur an eine b maXX controller PLC, bzw. eine weitere Systemkomponente für b maXX controller PLC.
- Installieren Sie das Modul so wie in es in dieser Dokumentation vorgegeben ist.
- Sorgen Sie dafür, dass die Anschlüsse immer den vorgegebenen Spezifikationen entsprechen.
- Betreiben Sie das Modul nur, wenn es technisch einwandfrei ist.
- Betreiben Sie das Modul immer in einer Umgebung, wie sie in den "Technischen Daten" vorgeschrieben ist.
- Betreiben Sie das Modul immer in serienmäßigem Zustand. Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie das Modul nicht umbauen.



• Beachten Sie alle diesbezüglichen Hinweise, falls Sie das Modul lagern.

Sie verwenden das Modul dann bestimmungsgemäß, wenn Sie alle Hinweise und Informationen dieser Betriebsanleitung beachten.

2.5 Sachwidrige Verwendung

Im Folgenden listen wir einige Beispiele sachwidriger Verwendung auf. Die untenstehenden Hinweise sollen Ihnen ein Gefühl dafür geben, was eine sachwidrige Verwendung des Moduls ist. Wir können aber nicht alle erdenklichen sachwidrigen Verwendungen hier auflisten. Alle Verwendungen, bei denen die Hinweise dieser Dokumentation missachtet werden, sind sachwidrig und somit verboten, insbesondere in folgenden Fällen:

- Sie haben das Modul an ein anderes Gerät/Modul als eine b maXX controller PLC, bzw. eine weitere Systemkomponente für b maXX controller PLC angebaut.
- Sie haben Hinweise in der Betriebsanleitung dieses Moduls missachtet.
- Sie haben das Modul nicht bestimmungsgemäß verwendet.
- Sie haben das Modul
 - unsachgemäß montiert,
 - unsachgemäß angeschlossen,
 - unsachgemäß in Betrieb genommen,
 - unsachgemäß bedient,
 - von nicht bzw. nicht ausreichend qualifiziertem Personal montieren, anschließen, in Betrieb nehmen und betreiben lassen,
 - überlastet,
 - betrieben
 - mit defekten Sicherheitseinrichtungen,
 - mit nicht ordnungsgemäß angebrachten bzw. ohne Sicherheitsvorrichtungen,
 - mit nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
 - außerhalb der vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen
- Sie haben das Modul umgebaut, ohne dass dies schriftlich von der Firma Baumüller Nürnberg GmbH genehmigt wurde.
- Sie haben die Anweisungen bezüglich Wartung in den Komponentenbeschreibungen nicht beachtet.
- Sie haben das Modul unsachgemäß mit Produkten anderer Hersteller kombiniert.
- Sie haben das b maXX System mit fehlerhaften und/oder fehlerhaft dokumentierten Produkten anderer Hersteller kombiniert.
- Ihre selbsterstellte Software der PLC enthält Programmierfehler, die zu einer Fehlfunktion führen.

Die "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" Version 1.1 vom 15.02.2002 bzw. die jeweils neueste Version der Firma Baumüller Nürnberg GmbH gelten grundsätzlich. Diese stehen Ihnen spätestens seit Vertragsabschluss zur Verfügung.

2.6 Schutzeinrichtungen

Während des Transports werden die Module durch ihre Verpackung geschützt. Entnehmen Sie das Modul erst unmittelbar vor der Montage der Transportverpackung. Das Gehäuse des Moduls schützt in Schutzklasse IP20 das Modul vor Verschmutzung und Schäden durch statische Entladung bei Berührungen. Verwenden Sie niemals ein Modul mit beschädigtem Gehäuse.

2.7 Ausbildung des Personals

^	WARNUNG (WARNING)		
	Folgendes kann eintreffen , wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:		
	• schwere Korpervenetzung • rod		
	Geräte der Firma Baumüller Nürnberg GmbH dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal montiert, installiert, betrieben und gewartet werden.		
	Qualifiziertes Personal (Fachkräfte) wird folgendermaßen definiert:		
Qualifiziertes Personal	Von der Firma Baumüller Nürnberg GmbH autorisierte Elektro-Ingenieure und Elektro- Fachkräfte des Kunden oder Dritter, die Installation und Inbetriebnahme von Baumüller- b maXX Systemen erlernt haben und berechtigt sind, Stromkreise und Geräte gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeich- nen.		
	Qualifiziertes Personal verfügt über eine Ausbildung oder Unterweisung gemäß den ört- lich jeweils gültigen Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemes- sener Sicherheitsausrüstung.		
Anforderungen an das Bedienungs-	Die Bedienung des b maXX Systems darf nur von Personen durchgeführt werden, die da- für ausgebildet, eingewiesen und befugt sind.		
personal	Störungsbeseitigung, Instandhaltung, Reinigung, Wartung und Austausch dürfen nur durch geschultes oder eingewiesenes Personal durchgeführt werden. Diese Personen müssen die Betriebsanleitung kennen und danach handeln.		
	Inbetriebnahme und Einweisung dürfen nur vom qualifizierten Personal durchgeführt werden.		

2.8 Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb

- Beachten Sie am Aufstellort des Gerätes die gültige Sicherheitsbestimmungen für die Anlage, in die dieses b maXX System eingebaut ist.
- Versehen Sie das b maXX System mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen, falls Sicherheitsbestimmungen dies fordern.
- Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen für das b maXX System, in das das Modul eingebaut ist.

2.9 Verpflichtung und Haftung

Damit Sie sicherheitsgerecht mit diesem Modul arbeiten können, müssen Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise dieser Dokumentation kennen und beachten.



2.9.1 Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise beachten

Wir verwenden in der Betriebsanleitung für dieses Modul optisch einheitliche Sicherheitshinweise, die sie vor Personen- und Sachschäden bewahren sollen.

WARNUNG (WARNING)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:

• schwere Körperverletzung • Tod

Alle Personen, die an und mit Geräten der Reihe b maXX arbeiten, müssen bei ihren Arbeiten die Betriebsanleitung für dieses Modul verfügbar haben und die hierin enthaltenen Anweisungen und Hinweise - insbesondere die Sicherheitshinweise - beachten.

Außerdem müssen alle Personen, die an diesem Gerät arbeiten, zusätzlich alle Regeln und Vorschriften, die am Einsatzort gelten, kennen und beachten.

2.9.2 Gefahren im Umgang mit diesem Modul

Das Modul wurde nach dem Stand der Technik und unter Einhaltung der geltenden Richtlinien und Normen entwickelt und gefertigt. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren entstehen. Eine Übersicht möglicher Gefahren finden Sie im Kapitel ▷Grundlegende Sicherheitshinweise ◄ ab Seite 7.

Weiterhin warnen wir Sie vor der akuten Gefahr an der entsprechenden Stelle in dieser Dokumentation.

2.9.3 Gewährleistung und Haftung

Alle Angaben in dieser Dokumentation sind unverbindliche Kundeninformationen, unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung und werden laufend durch unseren permanenten Änderungsdienst aktualisiert.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegen die Firma Baumüller Nürnberg GmbH sind ausgeschlossen, wenn insbesondere eine oder mehrere der von uns in ▶Sachwidrige Verwendung ab Seite 12 oder unten aufgeführten Ursachen den Schaden bewirkt hat/haben:

Eintritt eines Katastrophenfalls durch Fremdkörpereinwirkung bzw. höhere Gewalt



ETHERNET

5

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Anschluss des Moduls an Ethernet.

3.1 Allgemeines zu Ethernet und dem Modul Ethernet

Ethernet ist eine Technologie, die sich für die Datenübertragung in der Informationstechnik und in der Bürokommunikation bewährt und etabliert hat. Als Übertragungsmedium wird für das Modul Ethernet eine verdrillte Zweidrahtleitungen (siehe hierzu Betriebsanleitung des Modul) benutzt. Eine Anbindung an vorhandene 10BaseT oder 100BaseTX (Norm IEEE 802.3) kann somit einfach realisiert werden.

Das Modul Ethernet kann in einem Netzwerk mit anderen Komponenten wie PCs, Hubs, Switches und Repeater eingesetzt werden. Alternativ ist auch eine direkte Verbindung mit der Netzwerkkarte eines PCs möglich, es werden dann keine zusätzlichen Netzwerk-Komponenten benötigt.

Für die Kommunikation ist aufbauend auf Ethernet zusätzlich ein TCP/IP-Protokollstack und das Applikations-Protokoll

• PROPROG / OmegaOS Kommunikation

implementiert.

Diese ermöglicht Ihnen die Anwendung von z. B. folgenden Funktionalitäten für PROPROG wt II und OmegaOS:

- SPS-Steuer-Funktionen wie Start und Stopp
- Programm-Verwaltung
- Online-Debugging, Watchfenster
- LogicAnalysator/Oszilloskop
- OPC-Server.

Details und weitere Funktionalitäten hierzu entnehmen Sie bitte dem Applikationshandbuch zur b maXX controller PLC und zum OPC-Server.

Um die genannten Funktionen nutzen zu können, müssen Sie lediglich in Ihrem ProMaster Projekt den Kommunikations-Port und die IP-Adresse einstellen. Auf der Seite des Moduls sind IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway einzustellen bzw. zu codieren falls Sie die Default-Einstellungen nicht verwenden können.



Welche Schritte im einzelnen durchzuführen sind, finden Sie im Kapitel ►Ethernet-TCP/ IP Netzwerke konfigurieren </ ab Seite 30.

In den nachfolgenden Kapiteln finden Sie eine Einführung in den Aufbau von Ethernet-TCP/IP Netzwerken und die notwendigen Voraussetzungen für den Aufbau einer Kommunikationsverbindung zwischen dem Modul Ethernet und anderen Komponenten im Netzwerk.



16

von 102

HINWEIS

Ethernet-TCP/IP Netzwerke können in ihrer Verzweigung sehr komplex sein. Zudem können viele Komponenten installiert sein, welche unterschiedlich konfiguriert werden und auch unterschiedlich konfiguriert sind. Diese Komponenten haben Einfluss auf den Datenverkehr im Netz. Darüber hinaus sind Aspekte der Datensicherheit und von unberechtigten Netzwerkzugriffen zu berücksichtigen. Aufgrund dieser Komplexität kann dieses Handbuch nur eine prinzipielle Übersicht über die Verwendung des Moduls Ethernet in Ethernet-TCP/IP Netzwerken liefern. Um Details zu Ihrem lokalen Netzwerk (LAN) zu erfahren wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator und entnehmen Details zu den jeweiligen Netzwerkkomponenten den zugehörigen Handbüchern.

3.2 Grundlagen zu Ethernet-Netzwerken und TCP/IP

3.2.1 Übertragungsstandards

Das Modul Ethernet unterstützt die beiden gebräuchlichsten physikalischen Grundmodelle der Norm IEEE 802.3:

10BaseT

Jeder Netzwerkteilnehmer wird über ein eigenes Twisted-Pair-Kabel an einen Hub (Sternverteiler) angeschlossen, der alle Datenpakete gleichermaßen an alle Netzwerkteilnehmer weitergibt. Als Steckverbinder werden 8-polige RJ45-Typen eingesetzt. Die max. Länge eines Segments (= Verbindung vom Sternverteiler zum Endgerät) ist auf 100 m begrenzt.

100BaseTX

Der Übertragungsstandard 100BaseTX ist dem Standard 10BaseT ähnlich. Jeder Netzwerkteilnehmer ist ebenfalls über ein eigenes Twisted-Pair-Kabel an einen Hub (Sternverteiler) angeschlossen, der alle Datenpakete gleichermaßen an alle Netzwerkteilnehmer weitergibt. Als Steckverbinder werden ebenfalls 8-polige RJ45-Typen eingesetzt. Die max. Länge eines Segments (= Verbindung vom Sternverteiler zum Endgerät) beträgt auch 100 m. Es müssen jedoch alle Komponenten (Kabel, RJ45-Wanddosen, etc.) für die höhere Übertragungsrate von 100 MHz ausgelegt sein.

Das Modul Ethernet erkennt automatisch die verwendete Übertragungsrate.

3.2.2 Aufbau von Ethernet-Netzwerken mit Hub und Switch

Zum Aufbau eines sternförmigen Netzwerkes gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Alle Teilnehmer sind über einen Hub verbunden.

Wird von einem Teilnehmer ein Datenpaket gesendet, so wird dieses im gesamten Netz veröffentlicht und steht jedem angeschlossenen Knoten zur Verfügung. Die Weiterverarbeitung der Nachricht erfolgt jeweils nur durch den Knoten mit der richtigen Zieladresse. Durch das hohe Datenaufkommen können Kollisionen auftreten und Nachrichten müssen wiederholt übertragen werden.



Abbildung 1: Prinzip von Shared Ethernet

Alle Teilnehmer sind über einen Switch verbunden.

Bei einem "Switched Ethernet" wird zur Kopplung mehrerer Teilnehmer ein Switch eingesetzt. Gelangen zu dem Switch Daten aus einem Segment, so wird geprüft, in welches Segment diese Daten gesendet werden sollen. Die Daten werden ausschließlich an den Teilnehmer mit der richtigen Zieladresse übermittelt. Das Datenaufkommen und somit die Kollisionsgefahr im Netz wird verringert.





Abbildung 2: Prinzip von Switched Ethernet

Durch Kombination von sternförmigen Strukturen können Baumstrukturen gebildet werden. Darüber hinaus kann die Verbindung zwischen den Teilnehmern auch auf TCP/IP-Ebene erfolgen (siehe Kapitel ►TCP/IP< ab Seite 19)

3.2.3 **Ethernet-Adresse und MAC-Adresse**

Jedes Modul Ethernet hat eine eigene, weltweit einmalige Ethernet-Adresse. Eine Ethernet-Adresse wird auch MAC-Adresse oder MAC-ID (Media Access Control Identity) genannt. Die Ethernet-Adresse ist im Modul fest hinterlegt und kann nicht geändert werden. Beachten sie den Unterschied zur IP-Adresse, welche eine andere Bedeutung hat und verändert werden kann. Die MAC-Adresse wird auf Ethernet-Ebene zur Adressierung verwendet. Sie besitzt eine feste Länge von 6 Byte (48 Bit) und beinhaltet den Herstellercode sowie eine fortlaufende Herstellernummer.

3.2.4 **Ethernet-Datenpaket**

18

Die Übertragung der Datenpakete auf dem Ethernet erfolgt verbindungslos, d. h. der Sender erhält keine Rückmeldung von dem Empfänger. Die Nutzdaten werden in einen Rahmen von Adressinformationen gepackt. Der Aufbau eines solchen Ethernet-Datenpakets sieht wie folgt aus:

Preamble	Destination	Source	Туре	Data	FCS
Abbildung 3: Ethernet-Datenpaket					
Preamble: Bitfolge zur Erkennung des Paketanfangs					
Destination: Eth		nernet-Adresse des Empfängers			

Source:	Ethernet-Adresse des Absenders
Туре:	Gibt den übergeordneten Verwendungszweck an (z. B. IP)
Data:	Nutzdaten, enthalten die übergeordneten Protokolle wie z. B. IP
FCS:	Checksumme

Die Präambel dient zur Synchronisation zwischen Sende- und Empfangsstation.

Der Ethernet-Header beinhaltet die MAC-Adressen des Senders und des Empfängers und ein Typfeld zur Identifikation des im Datenbereich enthaltenen, nachfolgenden Protokolls.

3.2.5 Bridge und Repeater

Ebenfalls auf Ebene des Ethernet (Datenweiterleitung anhand der MAC-ID) arbeiten Bridges. Bridges verbinden Teilnetze miteinander und entscheiden anhand der MAC-ID, welche Datenpakete die Bridge passieren dürfen und welche nicht. Im Unterschied zum Switch leitet eine Bridge keine Broadcastmeldungen (Datenpaket an mehrere Teilnehmer gleichzeitig) weiter.

Repeater sind Verstärker zur Signalauffrischung und lassen den Inhalt der Datenpakete unverändert. Erkennt ein Repeater auf einem der angeschlossenen Segmente einen Fehler, so wird die Verbindung zu diesem Segment abgetrennt. Sobald der Fehler behoben ist, wird die Verbindung wieder hergestellt.

3.2.6 TCP/IP

Ethernet alleine reicht noch nicht um mehrere verschiedenartige Netze zur Datenübertragung miteinander zu verbinden. Betrachten wir z. B. einen PC der über ein externes Modem mit einem Internet-Service-Provider verbunden ist und über diese Verbindung mit anderen Servern im Internet kommunizieren kann. Hier kommen zum Ethernet auch noch die serielle oder USB Verbindung zum Modem und die Telefonleitung als Übertragungsmedium hinzu. Um eine Verbindung auch außerhalb des Ethernet fortzuführen, wurde das TCP/IP Protokoll entwickelt. TCP/IP wird zwar meist als gemeinsamer Begriff verwendet, es ist aber zwischen zwei verschiedenen Protokollen zu unterscheiden.







3.2.6.1 IP-Protokoll

Mit **IP** (Internet Protocol) kann man die Grenzen eines LAN (lokales Netz) überwinden. IP übernimmt die richtige Adressierung und Zustellung von Datenpaketen über ein Gateway auch in andere Netze. IP liegt im Ethernet-Nutzdatenbereich. Das heißt die von höheren Schichten erhaltenen Daten verpackt IP in einen eigenen Rahmen. Dieses Paket wird an das darunterliegende Ethernet übergeben und stellt die Nutzdaten eines oder mehrerer Ethernet-Telegramme dar.

Diese IP-Rahmen enthalten u. a. eine neue Form von Adressen (Internet-Adresse, IP-Nummer). Unter IP hat jeder Netzteilnehmer eine eindeutige (d. h. zumindest in einem bestimmtem Subnetz einmalige) Internet-Adresse. Sie ist Basis für die Weiterleitung über die Grenzen eines Ethernetsegmentes hinweg und die Kopplung mit nicht-ethernet-basierten Netzen.

a) Router

Die Verbindung zweier oder mehrerer verschiedenartiger IP-Netze erfolgt über Router. Diese entscheiden anhand der IP-Adresse, ob ein Datenpaket an ein anderes Netz weitergeleitet wird oder nicht.

b) IP-Adresse

Die IP-Adresse darf nicht mit der MAC-ID (oder Ethernet-Adresse) verwechselt werden.

Die Vergabe der IP-Adresse erfolgt durch den Anwender. Im Auslieferungszustand hat das Modul Ethernet die IP-Adresse 192.168.1.1 voreingestellt. Wie sie diese Einstellung ändern können, finden Sie in Kapitel ▷Modul Ethernet konfigurieren und Einstellungen überprüfen dab Seite 35.

c) Aufbau einer IP-Adresse

Insgesamt besteht die IP-Adresse aus 4 Byte, die normalerweise dezimal dargestellt und durch Punkte getrennt werden, also z. B. 192.168.1.1.

Wird das Modul in einem Netz verwendet, dessen Teilnehmer nur über einen Hub oder Switch verbunden sind und keine Verbindung zu einem anderen Netzwerk hat, können Sie die IP-Adresse für jeden Teilnehmer nahezu frei vergeben. Es muss nur beachtet werden, dass niemals alle Bits in einem Byte gleich 0 oder gleich 1 gesetzt sind (Byte = 0 oder 255). Diese sind für spezielle Funktionen reserviert und dürfen nicht vergeben werden. Z. B. darf die Adresse 194.11.0.13 wegen der 0 im dritten Byte nicht verwendet werden.

Sollte eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk oder zum Internet bestehen, können Sie die IP-Adresse nicht mehr frei vergeben, mit Ausnahmen:

Für den Gebrauch in privaten Netzen sind durch eine entsprechende IP-Norm drei Adressklassen reserviert, die im Internet nicht geroutet werden und somit dort auch nicht sichtbar sind. Es handelt sich hierbei um folgende Adressen / Adressbereiche:

- 10.xxx.xxx.xxx
- 172.16.xxx.xxx 172.31.xxx.xxx
- 192.168.x.x

20

von 102

Auch Router im LAN sind meist so eingestellt, dass diese Adressbereiche nicht geroutet werden. Sollten Sie mit einem Modul Ethernet nicht kommunizieren können, kann es daran liegen, dass der Router in Ihrem LAN die eingestellte IP-Adresse nicht routet. Die Default-IP-Adresse 192.168.1.1 des Modul Ethernet ist eine solche IP-Adresse. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, welchen IP-Adressbereich Sie verwenden dürfen, wenn Verbindung mit einem anderen Netzwerk besteht.

Eine besondere Rolle spielt die Adresse 127.0.0.1 - diese Adresse adressiert immer das lokale/eigene Gerät. Laut Standard, ist die Verwendung des Netzes 127.x.x. unzulässig. Die 127.0.0.1 kann demnach lediglich genutzt werden, um die Installation des eigenen Geräts zu überprüfen (z. B. bei PCs).

Soll ein Netzwerk direkt mit dem Internet verbunden werden, so können nur von einer zentralen Vergabestelle zugeteilte weltweit einmalige IP-Adressen verwendet werden. Die Vergabe ist abhängig vom Land in dem das Netzwerk betrieben wird.



HINWEIS

Sollte sich das Modul in einem Netzwerk befinden, welches eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk hat oder wollen Sie eine direkte Internetanbindung durchführen, so sind umfangreiche Kenntnisse des gesamten LAN, der Vergabe der IP-Adressen, der Routingmechanismen und insbesondere der Sicherheitsanforderungen notwendig. Eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk oder eine Internetanbindung sollte daher nur zusammen mit einem autorisierten Netzwerkadministrator durchgeführt werden.

d) Subnetzmaske und Gateway

Um Verbindung mit einem anderen Netzwerk herzustellen, muss dieses Netzwerk adressiert werden. Hierzu dient die Subnetzmaske. Soll ein Datenpaket von einem Netzwerkteilnehmer versendet werden, wird grundsätzlich die eigene IP-Adresse mit der Subnetzmaske AND verknüpft und auch die Ziel-IP-Adresse mit der Subnetzmaske AND verknüpft. Erhält der Netzwerkteilnehmer beide Male das gleiche Ergebnis, weiß er, dass sich der andere Teilnehmer im gleichen Netz befindet. Sind die Ergebnisse unterschiedlich kann der andere Netzwerkteilnehmer nicht direkt adressiert werden. In diesem Fall übergibt er das Datenpaket zur weiteren Vermittlung an einen Gateway oder Router. Ein Gateway unterscheidet sich von einem Router dadurch, dass Gateways einen Zugang zu Nicht-TCP/IP Netzwerken schaffen können. Da der Empfänger des Datenpaketes für die Antwort ebenfalls die Verknüpfung mit der Subnetzmaske durchführt, muss auch beim Empfänger die Subnetzmaske richtig eingestellt sein.



HINWEIS

Da ein Router eigentlich nur ein Sonderfall des Gateways ist, wird bei der Konfiguration der IP-Adresse oft nur der Begriff "Gateway" verwendet, obwohl physikalisch ein Router vorhanden ist. Dies betrifft insbesondere die Netzwerkkonfiguration in Windows-Betriebssystemen. Auch beim Modul Ethernet wird der allgemeinere Begriff "Gateway" verwendet.

Die Subnetzmaske und die Gateway- oder Router-IP-Adresse werden vom Anwender vergeben. Wie Sie diese Einstellungen beim Modul Ethernet vornehmen, entnehmen Sie bitte dem Kapitel ⊳Modul Ethernet konfigurieren und Einstellungen überprüfen⊲ ab Seite 35. Die Default-Einstellungen sind:



Applikationshandbuch Ethernet mit EtherCAT-Master für b maXX controller PLC BMC-M-ECT-02

```
• Subnetzmaske: 255.255.255.0
```

• Gateway: 0.0.0.0

Die Gateway-IP-Adresse 0.0.0.0 beim Modul Ethernet bedeutet, dass kein Gateway verwendet wird. Das Datenpaket wird also auch gesendet, wenn festgestellt wird, dass der Empfänger anhand der Subnetzmasken-Verknüpfung nicht im gleichen Netzwerk liegt.

e) Subnetzmaske und Netz-Klasse

Vom InterNIC (International Network Information Center) wurden durch die Aufteilung der IP-Adresse in "Netzwerk-Teil" und "Host-Teil" sogenannte Adressklassen geschaffen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Adressklassen, die zugeordneten Werte der höchstwertigsten Bit der IP-Adresse und die Aufteilung in "Netzwerk-Teil" und "Host-Teil".

Adress- klasse	Beschreibung	Adressbereich des Netzwerk- Teils	Mögliche Anzahl von Hosts
Class A	Das erste Byte der IP-Adresse dient der Adressierung des Netz- werk-Teil, die letzten drei Byte adressieren den Host-Teil	1.xxx.xxx.xxx bis 126.xxx.xxx.xxx	Ca. 16 Mio.
Class B	Die ersten zwei Byte der IP- Adresse dienen der Adressie- rung des Netzwerk-Teil, die letz- ten zwei Byte adressieren den Host-Teil	128.0.xxx.xxx bis 191.255.xxx.xxx	Ca. 65 Tausend
Class C Die ersten drei Byte der IP- Adresse dienen der Adressie- rung des Netzwerk-Teil, das letzte Byte adressiert den Host- Teil		192.0.0.xxx bis 223.255.255.xxx	254

Daneben gibt es noch Class D und Class E-Netze, die aber in der Praxis wenig Bedeutung haben.

Diese Einteilung hat auch Auswirkungen auf die Subnetzmaske. Abhängig davon, zu welcher Adressklasse eine IP-Adresse gehört, hat die Subnetzmaske einen Minimalwert abhängig vom zulässigen Bereich des "Netzwerk-Teils" der IP-Adresse.

Adressklasse	Minimale Subnetzmaske
Class A	255.0.0.0
Class B	255.255.0.0
Class C	255.255.255.0

22

von 102

Das Modul Ethernet hält sich an diese von Adressklassen abhängigen Subnetzmasken, d. h. ist die vom Anwender eingegebene Subnetzmaske kleiner als die zur IP-Adresse gehörende Adressklassen-Maske wird die Adressklassen-Maske verwendet.

Beispiel:

Ein PC mit ProMaster hat die IP-Adresse 192.075.191.188, ein Modul Ethernet hat die IP-Adresse 192.168.1.1. Beide Netzwerkteilnehmer befinden sich physikalisch im gleichen Netz.

Da beide IP-Adressen nur im ersten Byte identisch sind, müsste als Subnetzmaske auf beiden Systemen 255.0.0.0 gewählt werden, um durch die Verknüpfung "IP-Adresse AND Subnetzmaske" gleiche Ergebnisse zu erhalten. Da die IP-Adressen aber zu einem Class C Netz gehören, verwendet das Modul die Subnetzmaske 255.255.255.0. Mit der Verknüpfung "IP-Adresse AND Subnetzmaske" ergeben sich aber unterschiedliche Netzwerke: 192.075.191.0 und 192.168.1.0. Eine Kommunikation ist damit nicht möglich, da die Datenpakete an den eingestellten Gateway übergeben werden.

Durch Deaktivieren des Gateways mit Vergabe der Gateway-IP-Adresse 0.0.0.0 kann dieses Problem jedoch umgangen werden und eine Kommunikation aufgebaut werden.



f) Beispiele für IP-Netzwerke

Abbildung 5: Beispiel: Modul und PC im gleichen IP-Netz

Im Netzwerk A haben die dargestellten Komponenten die angegebenen Einstellungen. Kommunikation zwischen PC und Modul ist möglich da sich bei beiden Komponenten mit "IP-Adresse AND Subnetzmaske" das gleiche Netzwerk ergibt: 192.168.1.0







Im Netzwerk A haben die dargestellten Komponenten die angegebenen Einstellungen. Kommunikation zwischen PC und Modul ist nicht möglich da sich bei beiden Komponenten mit "IP-Adresse AND Subnetzmaske" unterschiedliche Netzwerke ergeben. PC und Modul würden die Datenpakete an einen Gateway übergeben.





24

von 102

Im Netzwerk A haben die dargestellten Komponenten die angegebenen Einstellungen. Kommunikation zwischen PC und Modul ist nicht möglich. Mit der Verknüpfung "IP-Adresse AND Subnetzmaske" ergibt sich zwar das gleiche Netzwerk 192.x.x.x. Das Modul erkennt aber ein Class C Netzwerk und verwendet die Subnetzmaske 255.255.255.0. und würde die Datenpakete an einen Gateway übergeben. Abhilfe siehe Beispiel 4.



Abbildung 8: Beispiel: Modul und PC ohne Gateway

Im Netzwerk A haben die dargestellten Komponenten die angegebenen Einstellungen. Kommunikation zwischen PC und Modul ist möglich. Mit der Verknüpfung "IP-Adresse AND Subnetzmaske" ergibt sich das Netzwerk 192.x.x.x. Das Modul erkennt zwar ein Class C Netzwerk, verwendet die Subnetzmaske 255.255.255.0. und würde die Datenpakete an einen Gateway übergeben. Da aber kein Gateway eingestellt ist findet die Übertragung statt.





Abbildung 9: Beispiel: Modul und PC in einem Class-B IP-Netz

Im Netzwerk A haben die dargestellten Komponenten die angegebenen Einstellungen. Kommunikation zwischen PC und Modul ist möglich, da sich bei beiden Komponenten mit "IP-Adresse AND Subnetzmaske" das gleiche Netzwerk ergibt: 133.12.192.0

Beispiel 6:

26

von 102





Im Netzwerk A haben die dargestellten Komponenten die angegebenen Einstellungen. Kommunikation zwischen PC und Modul ist nicht möglich, da mit "IP-Adresse AND Subnetzmaske" die Netzwerke unterschiedlich sind: 133.12.192.0 und 133.12.0.0. Die Datenpakete würden an einen Gateway übergeben.



Abbildung 11: Beispiel: Modul und PC mit Gateway

Im Netzwerk A und Netzwerk B haben die dargestellten Komponenten die angegebenen Einstellungen. Die Netzwerke sind über einen Gateway mit der IP-Adresse 194.112.88.1 verbunden. Kommunikation zwischen PC und Modul ist möglich, da sich zwar bei beiden Komponenten mit "IP-Adresse AND Subnetzmaske" unterschiedliche Netzwerke ergeben - 133.12.0.0 und 194.12.217.0 - beide aber die Datenpakete an den gleichen Gateway weitergeben, welcher die weitere Verteilung übernimmt.

3.2.6.2 TCP-Protokoll

TCP (Transport Control Protokoll) ist für den Transport und die Sicherung der Daten zuständig und liegt im IP-Nutzdatenbereich. TCP arbeitet nach dem Client-Server-Prinzip. Es stellt für die Dauer der Datenübertragung eine Verbindung zwischen zwei Netzteilnehmern, eine Session, her. Innerhalb einer Session werden Nutzdaten auf einzelne, nummerierte TCP-Pakete aufgeteilt und wieder zusammengesetzt, so dass sie gegebe-



Applikationshandbuch Ethernet mit EtherCAT-Master für b maXX controller PLC BMC-M-ECT-02 nenfalls auf verschiedenen Wegen mit unterschiedlicher Laufzeit übertragen werden können. Checksummen ermöglichen die Kontrolle und die Bestätigung eines korrekten Empfanges. Der Verlust einzelner TCP-Pakete wird bemerkt, sie können nachgefordert werden.

TCP-Pakete werden in den Nutzdatenbereich eines IP-Paketes eingesetzt. Darüber hinaus leitet TCP die Nutzdaten an das richtige Anwendungsprogramm auf dem Zielrechner weiter, indem es unterschiedlichen Anwendungen (Diensten) unterschiedliche Portnummern zuordnet.

Die Portnummer für die PROPROG-Kommunikation ist 0x5043 (= 20547 dez.). Der Herkunfts-Port ist die Port-Nummer der sendenden Anwendung und gleichzeitig der Rücksende-Port der Antwort.

Als Anwender brauchen Sie keinerlei Einstellungen auf TCP-Ebene vorzunehmen.

3.2.7 Zusammenspiel Ethernet und TCP/IP, ARP

Bisher ist die Adressierung der Teilnehmer nur durch die IP-Adressen sichergestellt. Auf der Ebene des Ethernet ist dem Netzwerkknoten bisher nur seine eigene MAC-ID bekannt. Um das IP-Paket in einem Ethernet-Rahmen zustellen zu können muss jedoch auch die MAC-ID des Empfängers bekannt sein. Um diese zu ermitteln wurde das ARP-Protokoll (Address Resolution Protokoll) entwickelt. Um das IP-Ethernet-Adresspaar eines Netzwerkknotens herauszufinden, sendet das ARP-Protokoll einen Ethernet-Broadcast (Rundruf) mit der bekannten IP-Adresse des Empfängers aus. Der Empfänger, der diese IP-Adresse hat, antwortet dem fragenden System mit einem Paket, welches das IP-Ethernet-Adresspaar enthält. Um unnötige ARP-Anfragen zu vermeiden, wird das Antwortpaket auf dem fragenden System in einer ARP-Tabelle gespeichert. Um diese ARP-Tabelle klein zu halten, werden die Einträge in bestimmten, systemabhängigen Zeitintervallen wieder gelöscht. Über die Kommandozeile können Sie auf Ihrem PC die aktuelle ARP-Tabelle ihres PCs auslesen:

arp -a

Hat bereits eine Kommunikation mit dem Modul Ethernet stattgefunden finden Sie das Modul in der Auflistung. Um eine Kommunikation anzustoßen, können Sie über die Kommandozeile einen "Ping" auslösen.

ping 192.168.1.1

Sofern Ihr Netzwerk richtig konfiguriert ist (IP-Adressen, Subnetzmasken und Gateways) erhalten Sie vom Modul mit der IP-Adresse 192.168.1.1 eine Antwort der Form:

Antwort von 192.168.1.1: Bytes.....

Sollten Sie keine Antwort erhalten, dann überprüfen Sie bitte Ihr Netzwerk.

Haben Sie eine Antwort erhalten ist das Modul jetzt auch in der ARP-Tabelle Ihres PCs aufgelistet. Die ARP-Tabelle des Modul Ethernet kann nicht ausgelesen werden.

Bei einem Austausch des Moduls ist folgendes zu beachten:

Die ARP-Tabelle auf dem PC enthält die Zuordnung IP-Adresse \leftrightarrow MAC-Adresse des Moduls. Die ARP-Tabelle wird nicht ständig aktualisiert.

Wird ein Modul getauscht, ändert sich auch die MAC-Adresse (die an die Hardware gebunden ist).

Damit stimmt unmittelbar nach dem Austausch die ARP-Tabelle auf dem PC nicht mehr mit der Zuordnung IP-Adresse \leftrightarrow MAC-Adresse des Moduls. Zwischen PC und Modul findet keine Kommunikation statt.

In diesem Fall muss entweder gewartet werden bis die ARP-Tabelle aktualisiert wird oder die ARP-Tabelle auf dem PC muss gelöscht werden. Zum Löschen der ARP-Tabelle wird folgende Kommandozeile verwendet:

arp -d *

Nach dem Löschen der ARP-Tabelle wird diese neu angelegt, die Zuordnung IP-Adresse \leftrightarrow MAC-Adresse des (ausgetauschten) Moduls passt und die Kommunikation zwischen PC und Modul ist möglich.

3.2.8 Proxy

Der Begriff Proxy stammt aus dem Englischen und bedeutet soviel wie Stellvertreter. Ein Proxy ist ein Rechner, der Anfragen eines Netzwerkteilnehmers entgegen nimmt und diese an das beabsichtigte Ziel weiter leitet. Das Ergebnis der Anfrage wird vom Ziel an den Proxy übermittelt, welcher seinerseits das Ergebnis dem anderen Netzwerkteilnehmer zurückliefern kann. Ein Proxy kann auf verschiedenen Applikationsebenen arbeiten und die zu übermittelnden Daten kontrollieren. Er besitzt oft einen großen Speicher (Proxy-Cache), um angefragte Daten zwischenzuspeichern und, um bei einer eventuell nachfolgenden erneuten Anfrage eines anderen oder desselben Netzwerkteilnehmers direkt, d. h. ohne eine zusätzliche Anfrage an das eigentliche Ziel die Daten bereitzustellen. Ein Firewall-Proxy kommt meist zum Einsatz, wenn ein internes Netz, etwa ein Intranet / LAN eine geschützte Verbindung mit einem anderen Netz (z. B. Internet) aufnehmen soll. Der Proxy agiert dabei als eine Art Gateway mit IP- und Paketfilter. Er kann die Datenübertragung von einem Netz in ein anderes aufgrund von Ursprung, Ziel, Port und Pakettyp-Information, die jedes Datenpaket besitzt, kontrollieren und gegebenenfalls beschränken. Durch entsprechende Software-Funktionen kann der Proxy weitere Schutzaufgaben oberhalb der IP-Ebene übernehmen.

3.2.9 Applikationsschicht ProProg wt III / OmegaOS

ProMaster / ProProg wt III / OmegaOS - Datenpakete werden im Nutzdatenbereich der TCP-Pakete übertragen. Für den Anwender sind hier keine Einstellungen zu machen. Lediglich in ProMaster ist der Kommunikationsport einzustellen (siehe Kapitel ▷ Verbindung über Ethernet-TCP/IP in ProMaster einstellen (EtherCAT-Master, PLC)

 Das Modul Ethernet stellt Ihnen 2 Kommunikationskanäle zur Verfügung, d. h. Sie können mit dem Modul parallel maximal



zweimal ProMaster

oder

ProMaster und ProProg wt III

oder

zweimal ProProg wt III

oder

ProMaster (oder ProProg wt III) und eine OPC-Anwendung

oder

Zwei OPC-Anwendungen

betreiben.

3.2.10 Ethernet over EtherCAT (EoE) - TCP/IP-Tunneling über EtherCAT

Für die Ethernet-Kommunikation zu EtherCAT-Slaves (z. B. zum b maXX Regler mit EtherCAT-Slave) werden die TCP-Pakete innerhalb der EtherCAT-Pakete übertragen (tunneling). In diesem Fall muss auf jedem EtherCAT-Slave eine eigene IP-Adresse eingestellt werden. Über diese IP-Adresse wird der EtherCAT-Slave als Ethernet-Teilnehmer angesprochen. Wie Sie die IP-Adresse bei den EtherCAT-Slaves einstellen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Betriebsanleitung der EtherCAT-Slaves.

3.3 Ethernet-TCP/IP Netzwerke konfigurieren

3.3.1 Übersicht

30

Um mit ProMaster oder ProProg wt III oder über OPC das Modul Ethernet über Ethernet mit TCP/IP verwenden zu können sind folgende Schritte durchzuführen:

- Physikalische Inbetriebnahme des Netzwerks (siehe Betriebsanleitung Modul BMC-M-ECT-02 für b maXX controller PLC und Betriebsanleitungen der Netzwerkkomponenten)
- Festlegung der Netzwerkdaten: IP-Adressen und Subnetzmasken (siehe vorhergehendes Kapitel ▶TCP/IP◀ ab Seite 19)
- Einstellen von IP-Adressen, Subnetzmasken und Gateway in den Netzwerkkomponenten (siehe nachfolgende Kapitel)
- Einstellen des Kommunikationsports in ProMaster (siehe Kapitel >Verbindung über Ethernet-TCP/IP in ProMaster einstellen (EtherCAT-Master, PLC) ⊲ ab Seite 43)
- Konfigurieren des EtherCAT-Netzwerks mit ProMaster (siehe Kapitel ▶ EtherCAT da Seite 49)

3.3.2 Windows-PC konfigurieren

Da ProMaster, ProProg wt III und der OPC-Server Windows-Betriebssysteme voraussetzen, werden die notwendigen Einstellungen nur für Windows-Betriebssysteme beschrieben. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass das TCP/IP Protokoll auf Ihrem Windows-PC installiert ist und ihr PC eine konfigurierte Netzwerkkarte besitzt. Details zu dieser Installation entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu Ihrem Windows-Betriebssystem.

3.3.2.1 TCP/IP unter Windows XP konfigurieren

- Klicken Sie auf *Start* und wählen Sie die *Netzwerkumgebung* aus. Lassen Sie sich im Feld *Netzwerkaufgaben* die *Netzwerkverbindungen* anzeigen.
- Doppelklicken Sie auf das Icon LAN-Verbindung und Betätigen dann den Button Eigenschaften

 \rightarrow Sie erhalten eine Auswahl von Komponenten, welche Ihre Netzwerkkarte verwenden.

• Aktivieren Sie Internetprotokoll (TCP/IP) und Betätigen dann den Button Eigenschaften

🕹 Eigenschaften von LAN-Verbindung 🛛 🔹 💽			
Allgemein Authentifizierung Erweitert			
Verbindung herstellen unter Verwendung von:			
3Com EtherLink XL 10/100 PCI-TX-NIC (3C905B-TX)			
Konfigurieren			
Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:			
 Client für Microsoft-Netzwerke Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke QoS-Paketplaner Tinternetprotokoll (TCP/IP) 			
Installieren Deinstallieren Eigenschaften			
TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke ermöglicht.			
Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen			
OK Abbrechen			

Abbildung 12: Windows XP mit TCP/IP einrichten - LAN Verbindungen Übersicht



Sie haben nun die Wahl IP-Adresse automatisch beziehen oder Folgende IP-Adresse verwenden. Sollten Sie die IP-Adresse automatisch beziehen, können Sie die aktuelle Einstellung im Feld Details der LAN-Verbindung des Fensters Netzwerkverbindungen



Abbildung 13: Windows XP mit TCP/IP einrichten - LAN Verbindungen Details

oder über die Kommandozeile mit

ipconfig

abfragen. Sollten die Einstellungen mit den von Ihnen zuvor festgelegten übereinstimmen, können Sie den Dialog und die Konfiguration beenden. Beachten Sie jedoch, dass diese Einstellungen dynamisch vergeben werden, d. h. beim nächsten Start ihres PCs können sich andere Einstellungen ergeben.

Aktivieren Sie Folgende IP-Adresse verwenden wenn Sie spezielle Werte für IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway verwenden wollen und tragen Sie diese dort ein:

32

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) 🛛 🛛 🛛 🔀			
Allgemein			
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.			
O IP-Adresse automatisch beziehen			
Solgende IP-Adresse verwenden:			
IP-Adresse:	192.168.1.4		
Subnetzmaske:	255.255.255.0		
Standardgateway:	· · ·		
ODNS-Serveradresse automatisch b	eziehen		
─● Folgende DNS-Serveradressen ve	rwenden:		
Bevorzugter DNS-Server:			
Alternativer DNS-Server:	· · ·		
	Erweitert		
	OK Abbrechen		

Abbildung 14: Windows XP mit TCP/IP einrichten - TCP/IP Eigenschaften

• Schließen Sie die zur Konfiguration geöffneten Fenster mit dem Button OK

Damit ist die Installation der TCP/IP-Unterstützung auf Ihrem Windows XP System abgeschlossen. Unter Windows XP muss Ihr PC nicht neu gebootet werden.

3.3.2.2 TCP/IP unter Windows 2000 konfigurieren

- Klicken Sie auf Start und öffnen Sie unter Einstellungen die Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen
- Doppelklicken Sie auf das Icon LAN-Verbindung und Betätigen dann den Button Eigenschaften

 \rightarrow Sie erhalten eine Auswahl von Komponenten, welche Ihre Netzwerkkarte verwenden

• Aktivieren Sie Internetprotokoll (TCP/IP) und Betätigen dann den Button Eigenschaften



Eigenschaften von LAN-Verbindung			
Allgemein			
Verbindung herstellen unter Verwendung von:			
3Com EtherLink XL 10/100 PCI für vollständige PC-Verwa			
K <u>o</u> nfigurieren			
Aktivierte Komponenten werden von dieser Verbindung verwendet:			
▼ 🐨 NWLink NetBIOS			
✓ ¥ NWLink IFX/SFX/NetBIOS-kompatibles Transportproto			
Internetprotokoll (TCP/IP)			
I <u>n</u> stallieren <u>D</u> einstallieren Ejgenschaften			
Beschreibung			
TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke ermöglicht.			
Symbol bei Verbindung in der Taskleiste anzeigen			
OK Abbrechen			

Abbildung 15: Windows 2000 mit TCP/IP einrichten - LAN Verbindungen Übersicht

• Sie haben nun die Wahl *IP-Adresse automatisch* beziehen oder *Folgende IP-Adresse* verwenden. Sollten Sie die *IP-Adresse automatisch* beziehen, können Sie die aktuelle Einstellung über die Kommandozeile mit

ipconfig

abfragen. Sollten die Einstellungen mit den von Ihnen zuvor festgelegten übereinstimmen, können Sie den Dialog und die Konfiguration beenden. Beachten Sie jedoch, dass diese Einstellungen dynamisch vergeben werden, d. h. beim nächsten Start ihres PCs können sich andere Einstellungen ergeben.

Aktivieren Sie *Folgende IP-Adresse* verwenden wenn Sie spezielle Werte für IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway verwenden wollen und tragen Sie diese dort ein:

Eigenschaften von Internetprotokol	(TCP/IP)		
Allgemein			
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.			
C IP-Adresse automatisch beziehen			
Folgende IP-Adresse verwenden:			
IP-Adresse:	192 . 075 . 191 . 188		
S <u>u</u> bnetzmaske:	255.255.255.0		
<u>S</u> tandardgateway:	192.075.1.1		
C DNS-Serveradresse automatisch	beziehen		
🕞 Folgende DNS-Serveradressen 🗵	erwenden:		
Bevorzugter DNS-Server:	· · ·		
Alternativer DNS-Server:	· · ·		
	Erweitert		
	OK Abbrechen		

Abbildung 16: Windows 2000 mit TCP/IP einrichten - TCP/IP Eigenschaften

• Schließen Sie die zur Konfiguration geöffneten Fenster mit dem Button OK

Damit ist die Installation der TCP/IP-Unterstützung auf Ihrem Windows 2000 System abgeschlossen. Unter Windows 2000 muss Ihr PC nicht neu gebootet werden.

3.3.3 Modul Ethernet konfigurieren und Einstellungen überprüfen

Um das Modul Ethernet für TCP/IP-Kommunikation zu konfigurieren haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Verwenden der Defaulteinstellungen
- Freie Konfiguration über ProProg wt III

3.3.3.1 Defaulteinstellungen für TCP/IP

Die Defaulteinstellungen der TCP/IP-Kommunikation des Modul Ethernet sind: IP-Adresse: 192.168.1.1+"Drehschalter" Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 0.0.0.0



Mit Hilfe der Drehschalter S4 und S5 (auf dem Modul) können IP-Adressen im Bereich 192.168.1.1 bis 192.168.1.32 eingestellt werden. Zum Einstellen der Drehschalter auf dem Modul siehe ▶Betriebsanleitung Ethernet mit EtherCAT-Master für b maXX controller PLC⊲.

3.3.3.2 Freie Konfiguration von TCP/IP

a) Vorbereiten der Konfiguration mit ProProg wt III

Die Werte für IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway können auch frei eingestellt werden. Gehen Sie dazu in folgenden Schritten vor:

- Legen Sie ein ProProg wt III Projekt f
 ür die b maXX controller PLC an, falls Sie noch kein eigenes Projekt f
 ür ihre Applikation angelegt haben.
- 3 Erstellen Sie eine POE, welche später in einer Kaltstart- und Warmstarttask aufgerufen werden kann, sofern noch keine solche vorhanden ist.
- 4 Legen Sie eine globale Variable vom Datentyp ETHERNET_PLC_CONFIG_BM-STRUCT an. Diese globale Variable ist auf die Basisadresse zur Ethernet-Konfiguration zu legen. Die Basisadresse ist abhängig von der Modulnummer (01 bis 05, die Sie an S1 eingestellt haben). Folgende Modulnummern sind möglich:

Modulnummer (S1)	Basisadresse für Ethernet- Konfiguration
01	%MB3.2012288
02	%MB3.3012288
03	%MB3.4012288
04	%MB3.5012288
05	%MB3.6012288
06 bis 15	reserviert

Beispiel, falls das Ethernet-Modul die Modulnummer 01 hat (S1 = 1):

🗈 Global_Variables:CONF1.RES1				×
	Name	Тур	Adresse	^
	_EthernetConfig_MNr_01	ETHERNET_PLC_CONFIG_BMSTRUCT	%MB3.2012288	~
<			>	:

Abbildung 17: Beispiel: Globale Variable vom Typ ETHERNET_PLC_CONFIG_BMSTRUCT

Dabei ist:

36

von 102

_EthernetConfig_MNr_01	der Variablenname mit der Datentyp-Kurz- bezeichnung "_" für STRUCT
%MB3.2012288	die Basisadresse zur Ethernet-Konfigurati- on vom Modul mit Modul-Nummer 01
ETHERNET_PLC_CONFIG_BMSTRUCT der Datentyp der Variable

5 Um IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway einzustellen, benötigen Sie die Strukturelemente a_IP_ADDRESS, a_IP_MASK und a_GATEWAY der angelegten globalen Variable. Alle drei Elemente bestehen aus einem Feld (Array) mit jeweils 4 Einträgen vom Datentyp USINT. Die jeweilige Adresse beginnt in Feldindex 0 mit dem Netzwerkteil. Um die Konfiguration zu aktivieren, wird zudem das Strukturelement d_IP_CONFIG vom Datentyp DWORD benötigt. Legen Sie diese Elemente in der POE für den Kalt-/Warmstart an.

Beispiel:

(* Configuration of IP-Address *)

- ◆_EthernetConfig_MNr_01.a_IP_ADDRESS[0] ◆
- EthernetConfig_MNr_01.a_IP_ADDRESS[1]
- EthernetConfig_MNr_01.a_IP_ADDRESS[2]
- EthernetConfig_MNr_01.a_IP_ADDRESS[3]

(* Configuration of Subnetmask *)

- _EthernetConfig_MNr_01.a_IP_MASK[0] -
- EthernetConfig_MNr_01.a_IP_MASK[1] -
- EthernetConfig_MNr_01.a_IP_MASK[2] ->
- _EthernetConfig_MNr_01.a_IP_MASK[3] -

(* Configuration of Gateway *)

- EthernetConfig_MNr_01.a_GATEWAY[0]-
- ◆_EthernetConfig_MNr_01.a_GATEWAY[1]→
- ◆_EthernetConfig_MNr_01.a_GATEWAY[2]→
- EthernetConfig_MNr_01.a_GATEWAY[3]

(* The configuration command *)

EthernetConfig_MNr_01.d_IP_CONFIG -

Abbildung 18: Beispiel: Elemente einer globalen Variable vom Typ ETHERNET_PLC_CONFIG_BMSTRUCT

6 Es gibt zwei Möglichkeiten die IP-Adresse zu konfigurieren:

Feste IP-Adresse oder Drehschalter abhängige IP-Adresse. Im ersten Fall wird eine IP-Adresse eingestellt, welche von den Drehschaltern S4, S5 unabhängig ist. Im zweiten Fall wird der Wert der Drehschalter S4 und S5 zur konfigurierten IP-Adresse addiert. Welches Verfahren verwendet wird unterscheidet sich nur durch den Wert des Elements d_IP_CONFIG.



b) Feste IP-Adresse vergeben

Um eine feste, von den Drehschaltern unabhängige IP-Adresse zu vergeben werden die Strukturelemente der globalen Variable zur Ethernet-Konfiguration mit den erforderlichen Werten belegt. Abschließend ist das Element d_IP_CONFIG mit DWORD#16#12345678 zu beschreiben. Bei dem Beschreiben der Elemente ist unbedingt die Reihenfolge

a_IP_ADDRESS \rightarrow a_IP_MASK \rightarrow a_GATEWAY \rightarrow d_IP_CONFIG einzuhalten.

Beispiel:

38

von 102

(* Configuration of IP-Address*)

USINT#133	—_EthernetConfig_MNr_01.a_IP_ADDRESS[0]
USINT#12	EthernetConfig_MNr_01.a_IP_ADDRESS[1]
USINT#195	EthernetConfig_MNr_01.a_IP_ADDRESS[2]
USINT#3	EthernetConfig_MNr_01.a_IP_ADDRESS[3]

(* Configuration of Subnetmask *)

USINT #255	EthernetConfig_MNr_01.a_IP_MASK[0]
USINT#255	EthernetConfig_MNr_01.a_IP_MASK[1]
USINT#192	EthernetConfig_MNr_01.a_IP_MASK[2]
USINT#0	EthernetConfig_MNr_01.a_IP_MASK[3]

(* Configuration of Gateway *)

USINT#0	EthernetConfig_MNr_01.a_GATEWAY[0]
USINT#0	EthernetConfig_MNr_01.a_GATEWAY[1]
USINT#0	EthernetConfig_MNr_01.a_GATEWAY[2]
USINT#0	EthernetConfig_MNr_01.a_GATEWAY[3]

(* The configuration command *)

DWORD#16#12345678—_EthernetConfig_MNr_01.d_IP_CONFIG

Abbildung 19: Beispiel: Feste IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske für Modul vergeben

Für das Modul Ethernet ergibt sich damit die IP-Adresse 133.12.195.3 und die Subnetzmaske 255.255.192.0. Der Gateway hat die Adresse 0.0.0.0, d. h. es wird kein Gateway verwendet.

c) Variable, von Drehschaltern abhängige IP-Adresse vergeben

Um eine variable, von den Drehschaltern abhängige IP-Adresse zu vergeben werden die Strukturelemente der globalen Variable zur Ethernet-Konfiguration mit den erforderlichen

Werten belegt. Abschließend ist das Element d_IP_CONFIG mit DWORD#16#12345600 zu beschreiben. Bei dem Beschreiben der Elemente ist unbedingt die Reihenfolge

 $a_IP_ADDRESS \rightarrow a_IP_MASK \rightarrow a_GATEWAY \rightarrow d_IP_CONFIG$ einzuhalten.

Beispiel:

(* Configuration of IP-Address*)

USINT#133	—_EthernetConfig_MNr_01.a_IP_ADDRESS[0]
USINT#12	—_EthernetConfig_MNr_01.a_IP_ADDRESS[1]
USINT#195	—_EthernetConfig_MNr_01.a_IP_ADDRESS[2]
USINT#3	—_EthernetConfig_MNr_01.a_IP_ADDRESS[3]

(* Configuration of Subnetmask *)

USINT #255	EthernetConfig_MNr_01.a_IP_MASK[0]
USINT #255	EthernetConfig_MNr_01.a_IP_MASK[1]
USINT#192	EthernetConfig_MNr_01.a_IP_MASK[2]
USINT#0	EthernetConfig_MNr_01.a_IP_MASK[3]

(* Configuration of Gateway *)

USINT#0	EthernetConfig_MNr_01.a_GATEWAY[0]
USINT#0	EthernetConfig_MNr_01.a_GATEWAY[1]
USINT#0	EthernetConfig_MNr_01.a_GATEWAY[2]
USINT#0	

(* The configuration command *)

DWORD#16#12345600—_EthernetConfig_MNr_01.d_IP_CONFIG

Abbildung 20: Beispiel: Variable IP-Adresse, Gateway und Subnetzmaske für Modul vergeben

Für das Modul Ethernet ergibt sich damit die IP-Adresse 133.12.195.3 + "Drehschalter" und die Subnetzmaske 255.255.192.0. Der Gateway hat die Adresse 0.0.0.0, d. h. es wird kein Gateway verwendet.

d) Aktivieren der TCP/IP-Konfiguration

Die POE mit den Elementen zur TCP/IP-Konfiguration ist angelegt. Führen Sie abschließend noch folgende Schritte durch:

1 Binden Sie jetzt die POE in eine Kaltstart- und eine Warmstarttask ein. Übersetzen sie anschließend das Programm und laden Sie das Programm als Boot-Projekt auf die b maXX controller PLC.



2 Schalten Sie das b maXX System aus und wieder ein, damit das Boot-Projekt geladen wird. Lassen Sie das b maXX System ca. 10 s eingeschaltet, damit das Ethernet-Modul die neuen Konfigurationen übernehmen kann. Die Konfiguration ist jedoch noch nicht aktiv. Um diese zu aktivieren ist ein nochmaliges Aus- und Einschalten des b maXX Systems notwendig.

Das Modul Ethernet hat nun die von Ihnen eingestellte TCP/IP-Konfiguration. Sie können den Programmcode aus der angelegten POE wieder entfernen. Die TCP/IP-Konfiguration bleibt dennoch erhalten. Ebenso können Sie ein anderes Projekt (auch Boot-Projekt) auf die b maXX controller PLC laden, ohne die TCP/IP-Konfiguration zu verlieren. Erst durch erneute Implementierung der oben beschriebenen Codezeilen kann die TCP/IP-Konfiguration des Modul Ethernet wieder geändert werden.

e) Überprüfen der TCP/IP-Konfiguration

Die Einstellungen der TCP/IP-Konfiguration des Modul Ethernet können Sie mit PROPROG wt II überprüfen.

Gehen Sie dazu in folgenden Schritten vor:

- 1 Legen Sie ein ProProg wt III Projekt für die b maXX controller PLC an, falls Sie noch kein Projekt für ihre Applikation oder durch die Ethernet-Konfiguration angelegt haben.
- 2 Binden Sie in dieses Projekt die Bibliothek BM_TYPES_30bd01 (oder höher) ein, falls diese noch nicht vorhanden ist.
- 3 Legen Sie eine globale Variable vom Datentyp ETHERNET_PLC_DIAG_BMSTRUCT an. Diese globale Variable ist auf die Basisadresse zur Ethernet-Diagnose zu legen. Die Basisadresse ist abhängig von der Modulnummer (01 bis 05, die Sie an S1 eingestellt haben). Folgende Adressen sind möglich:

Modulnummer (S1)	Basisadresse für Ethernet-Diagnose
01	%MB3.2012320
02	%MB3.3012320
03	%MB3.4012320
04	%MB3.5012320
05	%MB3.6012320
06 bis 15	reserviert

Beispiel, falls das Ethernet-Modul die Modulnummer 01 hat (S1 = 1):

	🖬 Global_Variables:CONF1.RES1			×
	Name	Тур	Adresse	^
	_EthernetDiag_MNr_01	ETHERNET_PLC_DIAG_BMSTRUCT	%MB3.2012320	~
<			>	:

Abbildung 21: Beispiel: Globale Variable zum Überprüfen der TCP/IP-Konfiguration

Dabei ist:

40

von 102

_EthernetDiag_MNr_01	der Variablenname mit der Datentyp-Kurz- bezeichnung "_" für STRUCT	
%MB3.2012320	die Basisadresse zur Ethernet-Diagnose vom Modul mit Modulnummer 01	
ETHERNET PLC DIAG BMSTRUCT	der Datentyp der Variable	

4 Für Diagnosezwecke stehen die Strukturelemente a_MAC_ADDRESS, a_IP_ADDRESS, a_IP_MASK, d_IP_CONFIG, d_DIP_SWITCH und a_GATEWAY der angelegten globalen Variable zur Verfügung. Die einzelnen Elemente haben folgende Bedeutung:

Element	Bedeutung
a_MAC_ADDRESS	MAC-Adresse des Moduls. Feld (Array) mit jeweils 8 Einträ- gen vom Datentyp BYTE. Gültig sind Feldindizes 0 bis 5. Die Indizes 0 bis 2 bezeichnen den Code zur Hersteller Identifikation, die Indizes 3 bis 5 bezeichnen den Hersteller- code für das jeweilige Gerät.
a_IP_ADDRESS, a_IP_MASK, a_GATEWAY	Aktive IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway des Moduls. Alle drei Elemente bestehen aus einem Feld (Array) mit jeweils 4 Einträgen vom Datentyp USINT. Die jeweilige Adresse beginnt dabei in Feldindex 0 mit dem Netzwerkteil.
d_IP_CONFIG	Bezeichnet die Art der Auswertung der IP-Adresse. 16#00000000 keine Auswertung 16#12345678 feste IP-Adresse 16#12345600 IP-Adresse + Drehschalter S4 und S5
d_DIP_SWITCH	Einstellung der Drehschalter S4 und S5 (0 bis 31 = 0x00 bis 0x1F, d. h. 0x1F entspricht S4 = 0x1 und S5 = 0xF

- **5** Übersetzen Sie das Programm und laden Sie das Programm als Projekt (auch als Boot-Projekt) auf die b maXX controller PLC. Sie brauchen keine spezielle POE anzulegen.
- 6 Starten Sie das Programm und wechseln Sie in den Online-Modus. Fügen Sie die angelegte globale Variable zur TCP/IP- Diagnose in das Watchfenster ein, bringen Sie das Watchfenster zur Anzeige und öffnen Sie die relevanten Strukturelemente. Sie sehen jetzt die eingestellten Daten.



Beispiel:

riable	Wert	Vorgabewert	Тур
			ETHERNET_PLC_DIAG_BMSTRUCT
🚊 🔤 a_MAC_ADDRESS			BYTE_8_BMARRAY
[0]	16#00		BYTE
[1]	16#02		BYTE
[2]	16#FB		BYTE
[3]	16#FF		BYTE
[4]	16#FE		BYTE
[5]	16#2B		BYTE
[6]	16#00		BYTE
[7]	16#00		BYTE
a_Reserved8			BYTE_8_BMARRAY
a_IP_ADDRESS			USINT_4_BMARRAY
[0]	133		USINT
[1]	12		USINT
[2]	195		USINT
[3]	7		USINT
⊟ a_IP_MASK			USINT_4_BMARRAY
[0]	255		USINT
[1]	255		USINT
[2]	192		USINT
[3]	0		USINT
d_IP_CONFIG	16#12345600		DWORD
d_GENERAL_STAT	16#00000001		DWORD
d_DIP_SWITCH	16#00000004		DWORD
a_GATEWAY			USINT_4_BMARRAY
[0]	0		USINT
[1]	0		USINT
[2]	0		USINT
[2]	0		USINT

Abbildung 22: Beispiel: Auslesen der TCP/IP-Konfiguration im Watchfenster

3.4 Verbindung über Ethernet-TCP/IP einstellen

3.4.1 Verbindung über Ethernet-TCP/IP in ProMaster einstellen (EtherCAT-Master, PLC)

Die Verwendung von Ethernet-TCP/IP in ProMaster wird für jedes Gerät einzeln durchgeführt.

In diesem Kapitel beschreiben wir, wie Sie die Verwendung von Ethernet-TCP/IP in Pro-Master für eine b maXX controller PLC durchführen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Offnen Sie Ihr fertig konfiguriertes ProMaster Projekt (in dem auch das ProProg wt III Projekt verknüpft sein muss). Markieren sie in der ProMaster Netzwerkansicht die b maXX controller PLC und wählen Sie über das Kontextmenü "Kommunikations - Einstellungen" aus.

Das Fenster "Port Parameter" wird geöffnet.

• Aktivieren Sie den Radio Button "TCP/IP" und schreiben Sie in die Edit Box "Adresse" die TCP/IP-Adresse der b maXX controller PLC Ressource.

Port Parameter 🛛 🛛 🔀		
COM Port	• TCP / IP	
Adresse	192.168.1.1	
Baud Rate		
Daten Bits		
Stopp Bits		
Parität		
Flags		
Timeout [ms]	2000	
Port Nummer	20547	
Ok	Abbrechen	

Abbildung 23: TCP/IP-Konfiguration in ProMaster für eine b maXX controller PLC Ressource einstellen

Um auf die b maXX controller PLC über Ethernet zugreifen zu können, muss im b maXX System zusätzlich zur b maXX controller PLC ein Ethernet-fähiges Modul (z. B. BMC-M-ECT-02) vorhanden sein.

Die TCP/IP-Adresse "192.168.1.1" entspricht der Adresse, die auf dem Ethernet-Modul bei Auslieferung vorinstalliert ist, so dass der Anwender eine erste Verbindung zum Modul für seine Grund-Initialisierung aufnehmen kann, in der er dann die Einstellung der TCP/IP-Adresse für sein TCP/IP-Netz an der Maschine vornehmen muss.

Die Kommunikationseinstellung von ProMaster wird automatisch in das verknüpfte ProProg wt III Projekt übernommen.





HINWEIS

Falls Sie die Kommunikationseinstellungen nur im ProProg wt III Projekt ändern, werden diese Kommunikationseinstellungen nicht in ProMaster übernommen.

3.4.2 Verbindung über Ethernet-TCP/IP in ProProg wt III einstellen (PLC)



HINWEIS

Falls Sie die Kommunikationseinstellungen nur im ProProg wt III Projekt ändern, werden diese Kommunikationseinstellungen nicht in ProMaster übernommen.

In diesem Kapitel beschreiben wir, wie Sie die Verwendung von Ethernet-TCP/IP in ProProg wt III für eine b maXX controller PLC durchführen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Öffnen Sie im ProProg wt III-Projekt über das Kontextmenü der Ressource b maXX controller PLC den Dialog "Ressource-Einstellungen für SH03_30" bzw. "Ressource-Einstellungen für xPLC_40"
- Stellen Sie den Port auf "DLL"

Ressource-Einstell	ingen für XPLC_4	0					
Port: C COM <u>1</u> C COM <u>2</u> C COM <u>3</u> C COM <u>4</u>	<u>B</u> aud: <u>S</u> topbits: D <u>a</u> tenbits: Parit <u>ä</u> t: <u>T</u> imeout:	38400 1 8 None 2000	OK Abbrechen Date <u>n</u> bereich <u>H</u> ilfe				
● DLU ■ Stack-Prijfung auf SPS ● Prüfung der Eeldgrenzen auf SPS ● Datentyp BOOL <u>8</u> für bool'sche Variablen verwenden ● Bootprojekt beim Kompilieren erzeugen							
Pa <u>r</u> ameter: <u> </u> •1P _ <u>P</u> DD Alle globalen Vari- Markierte ⊻ariable Reserve ver <u>w</u> enden-	192.168.1.1 -1 0 2000 ablen	OP <u>C</u> ✓ Alle globalen Va ✓ Markierte <u>V</u> ariat	ariablen olen				
Alle POEs	C Marki	erte POEs C I	Keine Reserve				

Einstellung der Ethernet-Kommunikationsquelle durch Auswahl bzw. Angabe der TCP/IP-Adresse

Abbildung 24: TCP/IP-Konfiguration in PROPROG wt II für eine Ressource einstellen

Nach Umstellen des Ports auf "DLL" hat der Anwender über das DLL-Menü die Möglichkeit, die Anwendungsfälle "Soft-PLC" (=TCP/IP local Host (dieser PC)) und "b maXX PLC - Zugriff über Ethernet" (=TCP/IP bmaXX PLC (fabrikneu)) auszuwählen:

• Soft-PLC:

Die voreingestellte TCP/IP-Adresse im Feld "Parameter" muss nicht geändert werden, wenn die Soft-PLC auf dem gleichen Rechner installiert ist. Bei Installation der Soft-PLC auf einem anderen Rechner muss der Anwender dessen entsprechende TCP/IP-Zieladresse (bzw. den entsprechenden Netzwerk-Namen) hier eintragen, um von ProProg wt III aus über TCP/IP auf die Soft-PLC zugreifen zu können.

• b maXX controller PLC:

Um auf die b maXX controller PLC über Ethernet zugreifen zu können, muss im b maXX System zusätzlich zur b maXX controller PLC ein Ethernet-fähiges Modul (z. B. BMC-M-ECT-02) vorhanden sein. Die im Parameterfeld voreingestellte TCP/IP-Adresse "192.168.1.1" entspricht der IP-Adresse, die auf dem Ethernet-Modul bei Auslieferung vorinstalliert ist, so dass der Anwender eine erste Verbindung zum Modul für seine Grund-Initialisierung aufnehmen kann, in der er dann die Einstellung der TCP/IP-Adresse für sein TCP/IP-Netz an der Maschine vornehmen muss.



EoE - Ethernet over EtherCAT 3.5

3.5.1 Allgemein

46

Das Feldbussystem EtherCAT ermöglicht neben der Prozessdaten- und Bedarfsdatenübertragung auch die Übertragung von Ethernet-Daten (TCP/IP) zu den EtherCAT-Slaves.

Hierzu wird die Ethernet-Verbindung zwischen PC (z. B. PC1) und Modul EtherCAT-Master (ECT-02) für b maXX controller PLC verwendet.

 Der PC sendet seine (f
ür einen EtherCAT-Slave bestimmten) Ethernet-Daten an den EtherCAT-Master:

> PC1 ECT-02, X3 \rightarrow

 Der EtherCAT-Master leitet diese Ethernet-Daten über EtherCAT an den jeweiligen EtherCAT-Slave (ECT-01) weiter:

> ECT-02, X2 \rightarrow ECT-01, X1/X2

• Der EtherCAT-Slave bearbeitet die Ethernet-Daten (z. B. eine Lese-Anforderung) und stellt die Antwort dem EtherCAT-Master zur Abholung bereit:

> ECT-01, X1/X2 \rightarrow ECT-02, X2

• Der EtherCAT-Master leitet dann die Antwort des Slaves an den PC weiter:

ECT-02, X3 \rightarrow PC1

Dadurch kann man mit ProDrive (in ProMaster) über TCP/IP zu einzelnen EtherCAT-Slaves eine Verbindung aufbauen und z. B. den jeweiligen Antrieb parametrieren.



Abbildung 25: EoE - Ethernet over EtherCAT - Übersicht

Zum Konfigurieren des Ethernet-TCP/IP Netzwerks auf dem PC ▷Windows-PC konfigurieren⊲ ab Seite 31.

Zum Einstellen der IP-Adresse auf dem Modul EtherCAT-Master für b maXX controller PLC siehe ⊳Modul Ethernet konfigurieren und Einstellungen überprüfen⊲ ab Seite 35.

Zum Einstellen der IP-Adresse auf dem Optionsmodul EtherCAT-Slave für b maXX Regler siehe ▷ Betriebsanleitung Optionsmodul EtherCAT-Slave für b maXX Regler ◄.

Zum Einstellen der Ethernet-TCP/IP Verbindung zwischen ProMaster und dem Ether-CAT-Master sowie der b maXX controller PLC siehe ⊳Verbindung über Ethernet-TCP/IP in ProMaster einstellen (EtherCAT-Master, PLC)

Zum Einstellen der Ethernet-TCP/IP Verbindung zwischen ProProg wt III und der b maXX controller PLC siehe >Verbindung über Ethernet-TCP/IP in ProProg wt III einstellen (PLC) <-> ab Seite 44.

Zum Einstellen der Ethernet-TCP/IP Verbindung zwischen ProMaster und dem Ether-CAT-Slave siehe >Verbindung über Ethernet-TCP/IP in ProMaster einstellen (EtherCAT-Slave) <.

3.5.2 Verbindung über Ethernet-TCP/IP in ProMaster einstellen (EtherCAT-Slave)

Nach dem Einstellen der IP-Adressen auf dem Optionsmodul EtherCAT-Slave für b maXX Regler erfolgt das Einstellen der Ethernet-TCP/IP Verbindung zwischen Pro-Master und den EtherCAT-Slaves.

Die Verwendung von Ethernet-TCP/IP in ProMaster wird für jedes Gerät einzeln durchgeführt.



48

von 102

In diesem Kapitel beschreiben wir, wie Sie die Verwendung von Ethernet-TCP/IP in Pro-Master für einen EtherCAT-Slave durchführen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

 Öffnen Sie Ihr fertig konfiguriertes ProMaster Projekt. Markieren Sie in der ProMaster Netzwerkansicht den EtherCAT-Slave und wählen Sie über das Kontextmenü "Kommunikationseinstellungen" aus.

Das Fenster "Port Parameter" wird geöffnet.

 Aktivieren Sie den Radio Button "TCP/IP" und schreiben Sie in die Edit Box "Adresse" die TCP/IP-Adresse des EtherCAT-Slaves. Anschließend wird das Fenster "Port Parameter" über den Button "Ok" beendet.

Port Parameter 🛛 🔀						
COM Port	• TCP / IP					
Adresse	192.168.1.11					
Baud Rate						
Daten Bits						
Stopp Bits						
Parität						
Flags						
Timeout [ms]	2000					
Port Nummer	20547					
Ok	Abbrechen					

Abbildung 26: TCP/IP-Konfiguration in ProMaster für einen EtherCAT-Slave einstellen

Die TCP/IP-Adresse "192.168.1.1 + 'Dip-Schalter' " entspricht der Adresse, die auf dem Optionsmodul EtherCAT-Slave für b maXX Regler bei Auslieferung eingestellt ist.

In ►Abbildung 25 auf Seite 47 hat der EtherCAT-Slave 1 die Dip-Schalter Einstellung 10, damit ergibt sich die TCP/IP-Adresse 192.168.1.1 + 10 = 192.168.1.11.

Alternativ können Sie das Einstellen der Ethernet-TCP/IP Verbindung zwischen ProMaster und den EtherCAT-Slaves auch bei der Konfiguration der EtherCAT-Slave Kommunikation vornehmen. Siehe ▶ Register Netzwerk d in Kapitel "4.3.6.1 Konfigurieren der EtherCAT-Slave Kommunikation" ab Seite 63.

Eine weitere Möglichkeit zum Einstellen der Ethernet-TCP/IP Verbindung zwischen Pro-Master und den EtherCAT-Slaves besteht der Konfiguration der EtherCAT-Master Kommunikation. Siehe ▶ Register Motion Control in Kapitel "4.3.6.2 Konfiguration der EtherCAT-Master Kommunikation" ab Seite 74.

ETHERCAT

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Datenaustausch über EtherCAT.

4.1 Allgemeines zu EtherCAT und der Verwendung des Moduls EtherCAT-Master

EtherCAT ist ein Ethernet-basiertes Feldbussystem, welches die Vorteile von Ethernet (hohe Geschwindigkeit, einfache Konfiguration) mit hoher Echtzeitfähigkeit und der Eignung auch für kleine Datenmengen verbindet. Außerdem ist mit EtherCAT zusätzlich die Nutzung der Internet-Technologien auch auf der E/A-Ebene möglich.

Wie bei anderen Feldbussen werden bei der Kommunikation mit EtherCAT Geräteprofile verwendet. Bei EtherCAT wurden jedoch keine neuen Geräteprofile definiert, sondern es werden Schnittstellen für bestehende (und dem Anwender schon vertraute) Geräteprofile angeboten. Dies erleichtert die Migration vom bisherigen Feldbus zu EtherCAT sowohl für den Anwender als auch für den Gerätehersteller.

Das Modul Ethernet mit EtherCAT-Master unterstützt CANopen over EtherCAT (CoE) und Ethernet over EtherCAT (EoE).

Weitergehende Informationen finden Sie auf der Homepage der EtherCAT Technology Group (ETG) unter www.EtherCAT.org.

CANopen over EtherCAT (CoE)

CANopen-Geräte und Applikationsprofile stehen für eine große Vielfalt an Geräteklassen und Anwendungen wie

- E/A-Baugruppen
- Antriebe
- Encoder
- Proportionalventile und Hydraulikregler

und Anwendungsprofilen wie

- Kunststoffverarbeitung
- Textilmaschinen

zur Verfügung.

EtherCAT kann die gleichen Kommunikationsmechanismen bereitstellen, wie sie von CANopen her bekannt sind:



- Objektverzeichnis
- PDO (Prozess-DatenObjekte)
- SDO (ServiceDatenObjekte)

Selbst das Netzwerkmanagement ist vergleichbar.

Ethernet over EtherCAT (EoE)

Die EtherCAT-Technologie ist nicht nur vollständig Ethernetkompatibel, sondern "by design" durch besondere Offenheit gekennzeichnet. Das Protokoll verträgt sich mit weiteren Ethernet-basierten Diensten und Protokollen auf dem gleichen physikalischen Netz - in der Regel nur mit minimalen Einbußen bei der Performance. Beliebige Ethernet-Geräte können innerhalb des EtherCAT-Strangs via Switchport angeschlossen werden. Die Ethernet-Frames werden durch das EtherCAT-Protokoll getunnelt, wie es bei den Internettechnologien üblich ist. Das EtherCAT-Netzwerk ist dabei für das Ethernet-Gerät voll transparent, und die Echtzeiteigenschaften werden nicht beeinträchtigt. EtherCAT-Geräte können zusätzlich über andere Ethernet-Protokolle verfügen und damit nach außen wie ein Standard-Ethernet-Teilnehmer auftreten. Der Master fungiert dabei wie ein Layer-2-Switch, der die Frames gemäß der Adressinformation zu den entsprechenden Teilnehmern weiterleitet.

Damit können sämtliche Internet-Technologien wie z. B.

- integrierte Webserver
- Email
- FTP-Transfer

auch im EtherCAT-Umfeld zum Einsatz kommen.

Um einen Datenaustausch über EtherCAT mit dem Modul EtherCAT-Master zu erreichen, konfigurieren Sie den Datenaustausch einfach und schnell in ProMaster (und Pro-EtherCAT). Die einfache und schnelle Programmierung der Maschinenfunktion erfolgt dann mit den Motion Control Funktionsbausteinen und den Netzwerkvariablen in ProProg wt III.

Beispiel Projekte:

50

von 102

ProMaster Projekt	Example_1_1_1.bmxml
IEC Projekt in ProProg wt III	Example_BMC_ECT02_MA_1.mwt/.zwt
Siehe ⊳ProMaster, ProEtherCAT,	ProProg wt III und Motion Control⊲ ab Seite 53.

4.2 Grundlagen zu EtherCAT und EtherCAT-Netzwerken

Bei EtherCAT werden die prinzipiellen Begrenzungen anderer Ethernet-Lösungen überwunden. Ein Ethernet-Telegramm (mit dem darin enthaltenen EtherCAT Protokoll) wird nicht mehr in jeder Anschaltung zunächst empfangen, dann interpretiert und anschließend die Prozessdaten weiterkopiert, sondern jeder EtherCAT-Slave entnimmt dem Telegramm die für ihn bestimmten Daten (z. B. Sollwerte) während das Telegramm den EtherCAT-Slave durchläuft. Die Eingangsdaten (z. B. Istwerte) werden, ebenfalls während das Telegramm den EtherCAT-Slave durchläuft, in das Telegramm eingetragen.

Die Ethernet-Telegramme werden dabei nur um wenige Nanosekunden verzögert.

Da ein Ethernet-Telegramm sowohl in Sende- wie auch in Empfangsrichtung viele EtherCAT-Slaves erreicht, steigt die Nutzdatenrate auf über 90% an.

Protokoll

Das für Prozessdaten optimierte EtherCAT Protokoll wird direkt im Ethernet-Telegramm transportiert. EtherCAT verwendet ausschließlich Standard-Telegramme (Standard-Frames) nach IEEE802.3.

Netzwerk

EtherCAT unterstützt die von den Feldbussen bekannte Bus- oder Linienstruktur.

Die Fast-Ethernet-Physik (100BaseTX) erlaubt eine Leitungslänge bis 100 m zwischen zwei Geräten am EtherCAT-Bus. Mit dem Modul BMC-M-ECT-02 können bis zu 1023 Geräte am EtherCAT-Bus angeschlossen werden.

Optionale Slaves

Ab den Versionsständen

EtherCAT-Master: BM4-O-ECT-02-01-01-000-003 BMC-M-ECT-02-11-01-000-002

ist die Erweiterung "Optionale Slaves" verfügbar.

Die Nutzung "**Optionaler Slaves**" ermöglicht verschiedene Ausbaustufen eines modularen Maschinenkonzeptes mit nur einer umfassenden Feldbuskonfiguration und einem ProProg-Projekt (PLC-Programm) zu realisieren.

Mit ProMaster wird der Maximalausbau des EtherCAT-Busses der modularen Maschine konfiguriert. Diejenigen EtherCAT-Slaves, welche in diversen Ausbaustufen fehlen können, werden mit dem Attribut "optional" versehen.

Der EtherCAT-Master erkennt beim Aufstarten des EtherCAT-Busses das Vorhandensein bzw. Fehlen optionaler Slaves, managt den Bus entsprechend und hält diese Information für die PLC bereit. Weitergehende applikationsspezifische Abhängigkeiten zwischen den optionalen Komponenten können im PLC-Programm implementiert werden (z. B. der Betrieb der optionalen Komponente A ist nur zulässig wenn entweder die Komponente C oder D vorhanden sind).

Zur Identifizierung der optionalen Slaves am Bus muss vom Anwender für jeden optionalen Slave eine eindeutige Kennung vergeben werden. Diese Kennung muss sowohl in ProMaster konfiguriert (siehe >Konfigurieren der EtherCAT-Slave Kommunikation



Seite 62) werden, als auch am realen Gerät z. B. über Kodierschalter eingestellt oder anderweitig konfiguriert werden. Vergleichen Sie hierzu die Betriebsanleitung des jeweiligen EtherCAT-Slave.



HINWEIS

Der Wertebereich der Kennung für optionale Slaves ist 1.. 65535.

Der Wert "0" hat die Bedeutung "Kennung nicht gesetzt".

Die Kennung kann (muss aber nicht) mit der EtherCAT-Stationsadresse (Node-ID) übereinstimmen, siehe Beispiel. Sie muss innerhalb einer Feldbuskonfiguration eindeutig sein und kann auch nach anderen Gesichtspunkten (z. B. Doppelverwendung des Kodierschalters für Einstellung der TCP/IP-Adresse und für Kennung) vergeben werden.

Beispiel:

	mandatory / optional	NodelD	Kennung / Kodier- schalter	IP-Adresse	Maximal- ausbau	Vari- ante 1	Vari- ante 2	Vari- ante 3
Axis_1	m	1	0 "nicht gesetzt"	192.168.1.1	x	x	x	x
Axis_2	0	2	1	192.168.1.2	x	х	-	x
Axis_3	0	3	2	192.168.1.3	х	-	-	x
PLC_2	m	4	51	192.168.1.52	х	х	х	x
Axis_4	0	5	3	192.168.1.4	х	х	х	-
PLC_3	0	6	52	192.168.1.53	x	x	x	-
IO-Block	m	7	-	-	x	x	x	x



HINWEIS

Nicht auf allen EtherCAT-Slaves kann eine Kennung eingestellt werden, welche zur Identifizierung optionaler Slaves durch den EtherCAT-Master benötigt wird. Siehe hierzu die Betriebsanleitung des jeweiligen EtherCAT-Slave.

4.3 ProMaster, ProEtherCAT, ProProg wt III und Motion Control

In diesem Kapitel erläutern wir, wie Sie einfach und schnell ein EtherCAT-Netzwerk mit der b maXX controller PLC und dem Modul EtherCAT-Master in Betrieb nehmen können. Dieses Kapitel wird durch ein ProMaster Beispielprojekt begleitet.

Ein EtherCAT-Netzwerk besteht aus einem EtherCAT-Master und einem oder mehreren EtherCAT-Slaves.

Mit dem Baumüller Engineering Framework ProMaster wird die Maschinenkonfiguration aus diesen Geräten erstellt. Mit dem Feldbuskonfigurator ProEtherCAT wird die Ether-CAT-Kommunikation zwischen den einzelnen Geräten konfiguriert. Durch die Verwendung von Motion Control werden die Konfigurationseinstellungen auf ein Minimum beschränkt und der Anwender kann sich voll auf die eigentliche Applikation (Maschinenfunktionalität) im IEC 61131-3 Programmiersystem ProProg wt III konzentrieren.

Die bei der Konfiguration der EtherCAT-Kommunikation entstehenden Daten und Einstellungen für EtherCAT werden auf dem Modul EtherCAT-Master hinterlegt. Dies betrifft die Daten für den EtherCAT-Master selbst, als auch die Daten für die EtherCAT-Slaves. Erst nach dem Einschalten der Maschine bekommen die EtherCAT-Slaves ihre Daten vom EtherCAT-Master.

Die bei der Konfiguration der EtherCAT-Kommunikation entstehenden Daten und Einstellungen für ProProg wt III werden im IEC Projekt (ProProg wt III Projekt) des Gerätes mit dem Modul EtherCAT-Master hinterlegt. Dieses IEC Projekt wird auf die b maXX controller PLC geladen an der das Modul EtherCAT-Master steckt.

4.3.1 Voraussetzungen

Die Voraussetzungen sind

- PC mit
 - Engineering Framework ProMaster
 - IEC 61131-3 Programmiersystem ProProg wt III mit den Firmware Bibliotheken
 - Bit_UTIL_30bd00
 - OmegaOS_30bd00
 - SYSTEM2_C_PLC01_30bd00
 - MC_SYS_30bd00

und den Bibliotheken

- BM TYPES 30bd00
- SYSTEM1_C_PLC01_30bd00
- MOTION_TYPES_30bd00
- MOTION_CONTROL_30bd00
- MOTION_MULTI_AXIS_30bd00 (wenn Multi Axis Motion Control verwendet wird)
- Physikalische Inbetriebnahme der Komponenten des EtherCAT-Netzwerkes, in unserem Beispiel sind das der EtherCAT-Master
 - b maXX controller PLC (BMC-M-PLC-01-... oder BMC-M-PLC02-...) mit
 - Modul EtherCAT-Master (BMC-M-ECT-02-...)

und der EtherCAT-Slave



- b maXX 4400 mit
 - Optionsmodul EtherCAT-Slave (BMC-M-ECT-01-...)

Siehe hierzu die jeweilige Betriebsanleitung.

Die Erweiterung "Optionale Slaves" ist erst ab den Versionsständen

EtherCAT-Master: BM4-O-ECT-02-01-01-000-003

BMC-M-ECT-02-11-01-000-002

verfügbar. Siehe ⊳Optionale Slaves⊲ in Kapitel "4.2 Grundlagen zu EtherCAT und EtherCAT-Netzwerken" ab Seite 51.

4.3.2 Durchzuführende Schritte

Um für Motion Control das Modul EtherCAT-Master für b maXX controller PLC in einem EtherCAT-Netzwerk verwenden zu können, sind folgende Schritte durchzuführen.

- 1 Inbetriebnahme des EtherCAT-Netzwerks
- 2 Anlegen eines IEC 61131-3 Projekts für ProProg wt III mit einem Motion Control Template
- 3 Anlegen einer Maschinenkonfiguration in ProMaster
- 4 Konfigurieren der EtherCAT-Kommunikation mit ProEtherCAT und anschließender Download auf den EtherCAT-Master (ggf. Testen des EtherCAT-Netzwerks mit dieser Konfiguration)
- 5 Konfigurieren der PLC mit Verbinden von IEC Projekt und ProMaster, Konfigurieren der Kurvenscheibendaten und ggf. Konfigurieren der IOs
- **6** Ggf. Programmieren des IEC 61131-3 Projekts für ProProg wt III (Applikation) und anschließender Download auf die b maXX controller PLC
- 7 Betrieb der Applikation im EtherCAT-Netzwerk

Natürlich können Sie auch mit Schritt 2 beginnen und erst vor Schritt 6 die physikalische Inbetriebnahme (Schritt 1) durchführen.

Dabei entstehen das ProMaster Projekt **Example_1_1_1.bmxml** und das IEC 61131-3 Projekt (ProProg wt III Projekt) **Example_BMC_ECT02_MA_1.mwt/.zwt**.

4.3.3 Inbetriebnahme des EtherCAT-Netzwerks

Einzelheiten zur Inbetriebnahme des EtherCAT-Netzwerks entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung zum Modul BMC-M-ECT-02 und den Betriebsanleitungen der übrigen EtherCAT-Netzwerkknoten.

Nach der physikalischen Inbetriebnahme des b maXX Systems (siehe hierzu auch Betriebsanleitung Netzteil für b maXX controller PLC) ist das Modul EtherCAT-Master nach ca. 3 s betriebsbereit.

Muster		Bedeutung
H9 (orange) und H10 (orange):	3 s dauerndes asynchrones Flackern	Programm wird vom ROM ins RAM kopiert

Alle anderen Zustände der LEDs H9 und H10 (außer H9 Ein) deuten auf Fehler hin. Sehen sie hierzu bitte in der zugehörigen Betriebsanleitung zum Modul EtherCAT-Master BMC-M-ECT-02 nach.

4.3.4 Anlegen eines IEC Projekts mit ProProg wt III

Im Folgenden erläutern wir, wie ein Motion Control IEC Projekt angelegt wird.

In den ProMaster Default Einstellungen für Motion Control ist Multi Axis Motion Control eingestellt. Daher ist es sinnvoll, zunächst ein IEC Projekt für Multi Axis Motion Control zu erstellen.

Öffnen Sie ProProg wt III und legen Sie ein neues Projekt an, indem Sie über das Menü "Datei\Projekt öffnen / Projekt entpacken..." ein IEC-Template Projekt auswählen.

Für unser Beispiel verwenden wir das IEC-Template Projekt "Tmpl_C_PLC01_MA_1_0103.zwt" (für BMC_M_PLC01).

Dieses Projekt finden Sie im Verzeichnis <ProMaster Installationsverzeichnis>\projects\ IEC-Templates, z B. in ProMaster Standardinstallationsverzeichnis C:\Baumueller\Pro-MasterNET\projects\ IEC-Templates.

Das IEC-Template Projekt "Tmpl_C_PLC01_MA_1_0103.zwt" entpacken wir als "Example_BMC_ECT02_MA_1.mwt".

Die Vorlage enthält die Bibliotheken

- Bit_UTIL_30bd00
- BM_TYPES_30bd01
- MC_SYS_30bd00
- MOTION_TYPES_30bd01
- MOTION_CONTROL_30bd01
- MOTION_MULTI_AXIS_30bd01

Speichern Sie das Projekt. In unserem Beispiel verwenden wir den Projektnamen "Example_BMC_ECT02_MA_1.mwt".





Abbildung 27: ProProg wt III - Anlegen des Projekts "Example_BMC_ECT02_MA_1.mwt"

Jetzt müssen noch die Kommunikationseinstellungen konfiguriert werden. Per Default ist die serielle Schnittstelle COM1 eingestellt. Falls Sie Ethernet verwenden wollen, siehe Kapitel ▶3 Ethernet ⊲ ab Seite 15.

Für die Verwendung eines IEC Projekts in ProMaster ist es unbedingt erforderlich, dass bei ProProg wt III im Fenster "Ressource - Einstellungen" (Ressource markieren, Kontextmenü "Einstellungen" anwählen) die Check-Box "Bootprojekt beim Kompilieren erzeugen" aktiviert ist. Dadurch wird die Datei "bootfile.pro" erzeugt, welche für den Download auf die b maXX controller PLC benötigt wird.



56

von 102

HINWEIS

In ProProg wt III muss unter "Ressource - Einstellungen" die Check-Box "Bootprojekt beim kompilieren erzeugen" aktiviert sein.

Das Projekt "Example_BMC_ECT02_MA_1.mwt" wird später, im Kapitel ▶4.3.7 Konfigurieren der PLC⊲ ab Seite 80, mit dem ProMaster Projekt verbunden.

Schließen Sie jetzt ProProg wt III über Menü "Datei\Beenden".

4.3.5 Anlegen einer Maschinenkonfiguration in ProMaster

In diesem Abschnitt erläutern wir, wie ein Projekt in ProMaster angelegt wird und wie eine Maschinenkonfiguration erstellt wird.

Öffnen Sie ProMaster.



Abbildung 28: ProMaster ohne Projekte

Legen Sie ein neues ProMaster-Projekt an, indem Sie über Menü "Datei\NeuesProjekt" das Fenster "Projekt Einstellungen" öffnen.

Projekt Einstel	lungen	×
Projektname:	Project1	
Speicherort:	C:\Baumueller\ProMasterNET\projects	
C:\Baumuelle	r\ProMasterNET\projects\Project1.bmxml	
	OK Abbrechen	

Abbildung 29: ProMaster - Projektname

Geben Sie den Namen (in der Edit-Box) und den Speicherort (über die Pfadauswahl) des Projektes an. Für unser Beispielprojekt verwenden wir den Namen "Example_1_1_1.bmxml".



Projekt Einstellungen							
Projektname:	Example_1_1_1						
Speicherort: C:\Baumueller\ProMasterNET\projects							
C:\Baumueller\ProMasterNET\projects\Example_1_1_1.bmxml							
OK Abbrechen							

Abbildung 30: ProMaster - Projektname vergeben

Übernehmen Sie die Einstellungen aus dem Fenster "Projekt Einstellungen" durch Klicken auf den Button "OK". ProMaster wechselt jetzt in die Netwerkansicht.



Abbildung 31: ProMaster - Projektname vergeben

Öffnen Sie jetzt über das Menü "Ansichten\Katalog" den Baumüller Katalog. Der Baumüller Katalog enthält die Geräte, Bussystem und Komponenten, die Baumüller Ihnen per Default zur Verfügung stellt.

Für unser Beispiel verwenden wir

• die Geräte

58

von 102

 "b maXX controller PLC EtherCAT-Master" (aus der Gruppe "b maXX controller PLC System")

- "b maXX 4000 EtherCAT-Slave (2-reihig)" (aus der Gruppe "b maXX 4000 Antrieb"; b maXX 4000 mit zwei Steckplätzen, wovon einer das Optionsmodul EtherCAT-Slave beinhaltet)
- das Bussystem
 - "bus_ethercat" (EtherCAT), wird automatisch angelegt.

Ziehen Sie per Drag&Drop das Gerät "bmaXX controller PLC EtherCAT-Master" aus dem Baumüller Katalog in die ProMaster Netzwerkansicht. Das Bussystem ist automatisch angeschlossen worden. Ziehen Sie jetzt per Drag&Drop das Gerät "bmaXX 4000 Ether-CAT-Slave (2-reihig)" auf den Bus EtherCAT (Drop ist erst möglich, wenn der Bus die Farbe wechselt).



Abbildung 32: ProMaster - Maschinenkonfiguration angelegt

Im Bild sehen Sie jetzt den EtherCAT-Master (Modul 1) und den EtherCAT-Slave (Modul 2). Weitere Informationen zu den Modulen erhalten Sie über den jeweiligen Tooltip oder das "Projektbaum Fenster" (Project tree). Der Übersichtlichkeit halber wird jetzt das Fenster "Katalog" geschlossen.

Die Namen (Modul 1 und Modul 2) werden geändert indem man auf das jeweilige Modul klickt und dann über das Kontextmenü und "Eigenschaften" das Eigenschaften-Fenster des jeweiligen Moduls öffnet.





Abbildung 33: ProMaster - Modul-Eigenschaften

Für unser Beispiel vergeben wir dem EtherCAT-Master den Namen BMC_PLC_1 und für den EtherCAT-Slave den Namen _Axis_A (_Axis_A ist der Default Achsvariablenname der Motion Control Achse in unserem IEC Projekt). Die jeweiligen Bilder (*.bmp) behalten wir. In der ProMaster Netzwerkansicht und im Projektbaum stehen nun die neuen Namen.

😺 ProMaster .NET							
🕴 🕘 Datei 🔻 Ansichten 📓 Darstelli	ung 💌 Kor	nfigurationsdate	en Extras 🧯	🕖 Hilfe			
i 🔁 📂 i 👰 📲 😵 i 🔂 🔘 🗚) 🖻 🔍	🔍 🛛 Sprache	Deutsch	•	** =		
Startseite Netzwerkansicht - ProNetwork (Example_1_1_)							
<u>^</u>	Projektb	aum			φ Χ		
BMC_P	Examp	le_1_1_1 C_PLC_1					
		Modulnumme	er Bezeichnur	ng Typ			
		0	PLC	BMC-M-PLC-01-11	-02		
Bus 1 (EtherCAT)		Modulnumme	er Bezeichnur	ng Typ			
_axis_a		1	EtherCAT	BMC-M-ECT-02-10	-00		
	🖻 Moo	dul 2			.		
		Steckplatz	Bezeichnung	Тур			
		F	Antriebsregler	BM4_C_03			
		Steckplatz	Bezeichnung	Тур			
	i	G	EtherCAT	BM4-O-ECT-01-00-00			
<	Workspac	e Projektba	aum				
ок							

Abbildung 34: ProMaster - Maschinenkonfiguration - Module umbenannt

Die Kommunikationseinstellungen für die Kommunikation von ProMaster zur b maXX controller PLC können Sie einstellen in dem Sie auf das Gerät "BMC_PLC_1" klicken und über das Kontextmenü "Kommunikationseinstellungen" anwählen. Speichern Sie anschließend das Projekt über Menü "Datei\Projekt speichern".

In ProMaster ist für die Komponenten mit EtherCAT (EtherCAT-Master, EtherCAT-Slave-Antrieb) per Default Motion Control aktiviert. Dadurch verringern sich die zu konfigurierenden Einstellungen auf ein Minimum.

Falls Sie die Default Einstellungen verwenden wollen, brauchen Sie keine Konfiguration der EtherCAT-Kommunikation mit ProEtherCAT vornehmen.

In diesem Fall geht es weiter mit ▶4.3.7 Konfigurieren der PLC⊲ ab Seite 80.

4.3.6 Konfigurieren der EtherCAT Kommunikation mit ProEtherCAT

In ProMaster ist für die Komponenten mit EtherCAT (EtherCAT-Master, EtherCAT-Slave-Antrieb) per Default Motion Control aktiviert. Dadurch verringern sich die zu konfigurierenden Einstellungen auf ein Minimum.

Falls Sie die Default Einstellungen verwenden wollen, brauchen Sie keine Konfiguration der EtherCAT-Kommunikation mit ProEtherCAT vornehmen.



In diesem Fall geht es weiter mit ▶4.3.7 Konfigurieren der PLC⊲ ab Seite 80.

Wie Sie die Einstellungen der EtherCAT-Kommunikation ändern können, erläutern wir im nachfolgenden Abschnitt.

Zuerst werden die EtherCAT-Slaves konfiguriert, anschließend wird der EtherCAT-Master konfiguriert.

4.3.6.1 Konfigurieren der EtherCAT-Slave Kommunikation

Die EtherCAT-Slave Kommunikation wird für jeden EtherCAT-Slave einzeln konfiguriert.

Öffnen Sie ProEtherCAT für unseren EtherCAT-Slave in dem Sie auf das Gerät "_Axis_A" klicken und dann über das Kontextmenü "Konfigurationsdaten (Komponenten)\EtherCAT-Slave (Steckplatz G)\Slave Bus konfigurieren /(ProEtherCAT)" anwählen.

Der EtherCAT-Slave wurde bereits beim Anlegen der Maschinenkonfiguration per Default so eingestellt, dass die EtherCAT Einstellungen für Motion Control konfiguriert sind (Drag&Drop des Slaves an einen Master, bei dem Motion Control aktiviert ist).

Das Fenster für die EtherCAT-Slave Kommunikationskonfiguration wird geöffnet.

Register Ident

Für Motion Control können Sie im Register "Ident" den Steckplatz des Optionsmodul EtherCAT-Slave im b maXX 4400, den Namen dieses Moduls (Gerätename) in ProMaster und für EtherCAT die Node-ID einstellen.

Die Änderung von Gerätename und Node-ID wirkt sich auf das ProMaster Projekt aus.

Die Änderung des Gerätenamens wirkt sich zusätzlich auf den Motion Control Achsnamen im IEC 61131-3 Projekt in ProProg wt III aus.



62

von 102

HINWEIS

Änderungen des Gerätenamens wirken sich auf den Motion Control Achsnamen im globalen Variablenarbeitsblatt im IEC 61131-3 Projekt in ProProg wt III aus.

Diese Änderung wird **nicht** automatisch in den lokalen Variablenarbeitsblätter und in den Code-Arbeitsblättern im IEC 61131-3 Projekt in ProProg wt III durchgeführt.

Dies bleibt (aus Sicherheitsgründen) explizit Aufgabe des Anwenders.

Weiterhin werden Ihnen (für CANopen over EtherCAT, CoE) CANopen spezifische Informationen wie Gerätetyp, CANopen-Profil, Hersteller usw. angezeigt.

🗊 ProEtherCAT (_A	\xis_	A - Steckplat	zG - 8M4-0-E	ст-01-00-	00) ×
Ident Netzwerk I	EC	PD Receive	PD Transmit	Experte	-
Steckplatz	G		~		
Gerätename:	_A	xis_A			
Version:	٧O	83	~		
Technologie: Gerätetyp: CANopen Profil: Hersteller: Hersteller-ID: Produkt-Code: Versionsnummer: Seriennummer:	Motion Control Slave BM4-O-ECT-01-00-00 0x0192 Baumüller Nürnberg GmbH 0x15A 0 0x000b0001				
Node-ID:	1				
🔇 Verbinden		OFFLIM	NE	Online	Status
🐵 ProEtherCAT, Ver:	sion=	1.0.1.8, Baumi	üller Nürnberg 20)06	

Abbildung 35: ProEtherCAT - EtherCAT-Slave Kommunikationskonfiguration Register Ident

Register Netzwerk

Im Register "Netzwerk" können Sie das Slave Status Control Intervall und das Mailbox Scan Intervall einstellen.

Das Slave Status Control Intervall gibt an in welchem Zeitabstand der EtherCAT-Master den NMT-Zustand des jeweiligen Slaves überprüft.

Der Default Wert für das Slave Status Control Intervall ist 200 ms.

Das Mailbox Scan Intervall gibt an in welchem Zeitabstand der EtherCAT-Master überprüft ob Bedarfsdatenaufträge an den jeweiligen Slave vorliegen. Je höher der Wert ist, umso seltener wird nach den Bedarfsdatenaufträgen nachgesehen und umso langsamer erscheint die Bearbeitung der Bedarfsdatenaufträge zu erfolgen.

Der Default Wert für das Mailbox Scan Intervall ist 5 ms.

Im Bereich Tunneling (EoE) wird u. a. die TCP/IP-Adresse des EtherCAT-Slave für Kommunikation mittels Ethernet over EtherCAT (EoE) eingestellt.

Diese TCP/IP-Adresse muss auf dem EtherCAT-Slave eingestellt sein. Wie Sie die IP-Adresse bei den EtherCAT-Slaves einstellen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Betriebsanleitung der EtherCAT-Slaves.

Mit der Einstellung "Slave ist obligatorisch" auf "ja" legen Sie fest, dass der Slave am Bus stets vorhanden sein muss.

Alternativ können Sie auf dieser Seite einen Slave als "optional" definieren.



Setzen Sie hierzu die Einstellung "Slave ist obligatorisch" auf "nein" und tragen Sie im daraufhin erscheinenden Eingabefeld "Kennung" die am Slave eingestellte Kennung (Kodierschalterstellung) ein. Siehe Abschnitt ▷ Optionale Slaves ◄ in Kapitel "4.2 Grundlagen zu EtherCAT und EtherCAT-Netzwerken" ab Seite 51.

HINWEIS

Nicht auf allen EtherCAT-Slaves kann eine Kennung eingestellt werden, welche zur Identifizierung optionaler Slaves durch den EtherCAT-Master benötigt wird. Siehe hierzu die Betriebsanleitung des jeweiligen EtherCAT-Slave.

ProEtherCAT (BMC_PLC_1 -	- Modulnummer1 - BMC-M-ECT-01-00-00) $\qquad imes$
Ident Netzwerk SYNC IEC	PD Receive PD Transmit Experte
<u>NMT</u>	
Slave ist obligatorisch:	🔿 Ja 💿 Nein Kennung: 🛛 14
Slave Status Control Intervall:	200 ms
<u>Mailbox</u>	
Mailboxtyp:	6
Mailbox Scan Intervall:	5 ms
Mailbox Größe:	380 byte
Profil (CoE): 🔽 CANop	en over EtherCAT Status
<u>Tunneling (EoE):</u>	et over EtherCAT Status
IP-Adresse	e: 192.168.1.15
Verbinden	OFFLINE OnlineStatus
😇 ProEtherCAT, Version=1.5.0.6	5, Baumüller Nürnberg 2007

Abbildung 36: ProEtherCAT - EtherCAT-Slave Kommunikationskonfiguration Register Netzwerk

Register SYNC

64

Im Register SYNC können Sie die "Zykluszeit für SYNC" angeben sowie die Einstellungen für die Verteilten Uhren (Distributed Clocks) vornehmen.

<u>छ</u> न्।	🖭 ProEtherCAT (_Axis_A - Steckplatz G - BM4-0-ECT-01-00-00)							×
Iden	nt N	etzwerk	SYNC	IEC	PD Receive	PD Transmit	Experte	-
<u>5</u>	<u>vnc</u>							
M	aster :	5ynchron	isation					
	Zyklu	szeit für :	5YNC:		2000	*		
Ve	erteilte	: Uhren (i	Distribute	d Clocks)			
	Ve	erteilte Ul	nren Stati	us (Distr	ibuted Clocks)			
	System Zeit Offset: 0 ns							
Verbinden OFFLINE OnlineStatus								
😇 ProEtherCAT, Version=1.0.1.10, Baumüller Nürnberg 2006								

Abbildung 37: ProEtherCAT - EtherCAT-Slave Kommunikationskonfiguration Register SYNC

Die "Zykluszeit für SYNC" ist das Zeitintervall, in dem der EtherCAT-Master Prozessdaten mit dem EtherCAT-Slave austauscht.

Die Änderung der "Zykluszeit für SYNC" wirkt sich im ProMaster Projekt auf alle Slaves an dem selben EtherCAT-Bus und den zugehörigen Master aus. Weiterhin wirkt sich die Änderung der "Zykluszeit für SYNC" auch im IEC Projekt auf die Motion Control Event Task aus.



HINWEIS

Die Änderung der "Zykluszeit für SYNC" wird automatisch für den EtherCAT Bus, d. h. den EtherCAT-Master und alle daran angeschlossenen EtherCAT-Slaves übernommen.

Mit der Check-Box "Verteilte Uhren Status (Distributed Clocks)" wird der Mechanismus der Distributed Clocks am EtherCAT-Bus für diesen EtherCAT-Slave aktiviert bzw. deaktiviert.

In der Edit-Box "System Zeit Offset" kann die Generierung des SYNC-Signals durch die "Verteilte Uhr" im b maXX System des EtherCAT-Slaves verschoben werden.

Register IEC

Bei der Konfiguration der EtherCAT-Slave Kommunikation erfolgt die Zuordnung der EtherCAT-Slave Objekte (über EtherCAT-Master Objekte) zu den Netzwerkvariablen für das IEC-Projekt auf der PLC.

Die im Register IEC angezeigten Variablen werden auch Netzwerkvariablen genannt. Über die Netzwerkvariablen erfolgt das Prozessdaten schreiben und lesen im IEC-Projekt.



Bei der Verwendung von Motion Control sind einige der Zuordnungen per default angelegt.

Im Register "IEC" werden die Netzwerkvariablen und ihr Datentyp im IEC-Projekt auf der PLC angezeigt.

Die Berechnung der (IEC-) Adresse der Netzwerkvariablen erfolgt erst nach "Liste aktualisieren" in Kapitel ▶Register Download in Kapitel "4.3.6.2 Konfiguration der EtherCAT-Master Kommunikation" ab Seite 78.

Die Konfiguration von weiteren Netzwerkvariablen erfolgt in den Registern PD Receive und PD Transmit.

ProEtherCAT (_Axis_A - SteckplatzG - BM4-0-ECT-01-00-00) 🗙 🗙							
Ider	nt Netzwerk IEC PD R	eceive	PD Transmit	Experte	-		
Nr	Name	Тур	Adresse				
1	di_ApplicationParam1	DINT	%MD 3.2040960	D BMC_	_PLC_1> _Axi:		
2	ud_PosIpSetAngle	UDINT	%MD 3.2040964	4 BMC_	_PLC_1> _Axi:		
3	u_controlword	UINT	%MW 3.204096	8 BMC_	_PLC_1> _A×i:		
4	di_SpeedActValue	DINT	%MD 3.2041216	6 _Axis	_Axis_A: Index: 416:		
5	ud_Enc1ActAngle	UDINT	%MD 3.2041220	0 _Axis	_Axis_A: Index: 60Ff		
6	u_statusword	UINT	%MW 3.204122	4 _Axis	;_A: Index: 604:		
7	si_modes_of_operation_di	SINT	%MB 3.2041226	6 _Axis	;_A: Index: 606:		
<	ш)		>		
	Name: di_ApplicationParam1 Ändern						
	S Verbinden OFFLINE OnlineStatus						
ProEtherCAT, Version=1.0.1.8, Baumüller Nürnberg 2006							

Abbildung 38: ProEtherCAT - EtherCAT-Slave Kommunikationskonfiguration Register IEC nach Konfiguration der EtherCAT-Slaves und "Liste aktualisieren" (EtherCAT-Master Kommunikationskonfiguration, Register Download)

Register PD Receive

66

Im Register "PD Receive" wird die Kommunikation vom Master zum Slave konfiguriert.

Für Motion Control ist die Default Konfiguration bereits eingestellt. Sie können die Konfiguration erweitern. Beachten Sie dabei, dass die Motion Control Konfiguration eine höhere Priorität hat als die Konfiguration durch den Anwender.



Abbildung 39: ProEtherCAT - Motion Control EtherCAT-Slave Kommunikationskonfiguration Register "PD Receive" mit Default Motion Control Konfiguration

Der PDO Sender ist bei CANopen over EtherCAT (CoE) der EtherCAT Master.

Hier findet die Verknüpfung eines Objekts im EtherCAT-Slave mit einer Netzwerkvariablen im IEC Projekt der PLC mit dem EtherCAT-Master statt. Diese Netzwerkvariable wird aus dem IEC Projekt geschrieben.

Vorgehensweise:

 Auswahl eines Objekts des EtherCAT-Slaves im Bereich "PDO Empfänger" in der Combo-Box "Objekt-/Variablenliste".

Beispiel: Wir wählen im Bereich "PDO Empfänger" in der Combo-Box "Objekt-/Variablenliste" das EtherCAT-Slave Objekt 0x4CF2 (Applikationsparameter 1).

 Mit dem Button "Neue PDO hinzufügen" wird die eben eingestellte Verknüpfung auf Konformität zu den PDO-Einträgen überprüft und in die Liste eingetragen.

Das EtherCAT-Slave Objekt 0x4CF2 (Applikationsparameter 1) ist jetzt mit der Netzwerkvariablen di_ApplicationParam1 des EtherCAT-Masters (bzw. des IEC Projekts des Gerätes BMC_PLC_1) verbunden. Der im IEC Projekt auf di_ApplicationParam1 geschriebene Wert wird auf das Objekt 0x4CF2 des EtherCAT-Slaves geschrieben.

Siehe ▶ Register IEC in Kapitel "4.3.6.2 Konfiguration der EtherCAT-Master Kommunikation" ab Seite 77.





Abbildung 40: ProEtherCAT - Motion Control EtherCAT-Slave Kommunikationskonfiguration Register "PD Receive" mit Default Motion Control Konfiguration und zusätzlichem Objekt

68

von 102

HINWEIS

ProMaster berücksichtigt automatisch die Grenze von 30 Zeichen für einen Variablennamen im IEC Projekt in ProProg wt III.

Die Namen der Variablen aus der zusätzlichen Konfiguration können später, beim Konfigurieren der PLC, in Kapitel ▶4.3.7.5 EtherCAT⊲ ab Seite 91 geändert werden.

Register PD Transmit

Im Register "PD Transmit" wird die Kommunikation vom Slave zum Master konfiguriert.

Für Motion Control ist die Default Konfiguration bereits eingestellt. Sie können eine zusätzliche Konfiguration durchführen. Beachten Sie dabei, dass die Motion Control Konfiguration eine höhere Priorität hat als die Konfiguration durch den Anwender.



Abbildung 41: ProEtherCAT - Motion Control EtherCAT-Slave Kommunikationskonfiguration Register "PD Transmit" mit Default Motion Control Konfiguration

Der PDO Empfänger ist bei CANopen over EtherCAT (CoE) der EtherCAT Master.

Hier findet die Verknüpfung eines Objekts im EtherCAT-Slave mit einer Netzwerkvariablen im IEC Projekt der PLC mit dem EtherCAT-Master statt. Diese Netzwerkvariable wird in dem IEC Projekt gelesen.

Vorgehensweise:

 Auswahl des zu sendenden Objekts im Bereich "PDO Sender" in der Combo-Box "Objekt-/Variablenliste".

Beispiel: Wir wählen im Bereich "PDO Sender" in der Combo-Box "Objekt-/Variablenliste" das EtherCAT-Slave Objekt 0x4161 (Drehzahl-Istwert).

• Mit dem Button "Neue PDO hinzufügen" wird die eben eingestellte Verknüpfung auf Konformität zu den PDO-Einträgen überprüft und in die Liste eingetragen.

Das EtherCAT-Slave Objekt 0x4161 (Drehzahl-Istwert) ist jetzt mit der Netzwerkvariablen di_SpeedActValue des EtherCAT-Masters (bzw. des IEC Projekts des Gerätes BMC_PLC_1) verbunden. Im IEC Projekt wird von di_SpeedActValue der Wert des Objekts 0x4161 des EtherCAT-Slaves gelesen.

Siehe ▶Register IEC◀ in Kapitel "4.3.6.2 Konfiguration der EtherCAT-Master Kommunikation" ab Seite 77.





Abbildung 42: ProEtherCAT - Motion Control EtherCAT-Slave Kommunikationskonfiguration Register "PD Transmit" mit Default Motion Control Konfiguration und zusätzlichem Objekt

HINWEIS

ProMaster berücksichtigt automatisch die Grenze von 30 Zeichen für einen Variablennamen im IEC Projekt in ProProg wt III.

Die Namen der Variablen aus der zusätzlichen Konfiguration können später, beim Konfigurieren der PLC, in Kapitel ▶4.3.7.5 EtherCAT⊲ ab Seite 91 geändert werden.

Register Experte

Bei der Verwendung von Motion Control dient das Register "Experte" der Anzeige der im EtherCAT-Slave verfügbaren Objekte und ihrer Werte.

🖻 ProEtherCAT (_Axis_A - SteckplatzG - BM4-0-ECT-01-00-00) 🛛 🗙									
Ident	Netzwerk	IEC	PD Receive	PD Transmit	Experte 🗸 🗸				
CANopen-Objektverzeichnis									
Inde	x Subir	ndex	Wert	Name	Zugriff				
veränderte Objekte									
Index Subindex Wert default Wert Name									
Serbinden OFFLINE OnlineStatu									
ProEtherCAT, Version=1.0.1.8, Baumüller Nürnberg 2006									

Abbildung 43: ProEtherCAT - EtherCAT-Slave Kommunikationskonfiguration Register "Experte"

4.3.6.2 Konfiguration der EtherCAT-Master Kommunikation

Öffnen Sie ProEtherCAT für unseren EtherCAT-Master in dem Sie auf das Gerät "BMC_PLC_1" klicken und dann über das Kontextmenü "Konfigurationsdaten (Komponenten)\EtherCAT Master (Modulnummer 1)\Master Bus konfigurieren (ProEtherCAT)" anwählen.

Der EtherCAT-Master wurde bereits beim Anlegen der Maschinenkonfiguration per Default so eingestellt, dass die EtherCAT Einstellungen für Motion Control konfiguriert sind.

Das Fenster für die EtherCAT-Master Kommunikationskonfiguration wird geöffnet.

Register Ident

Für Motion Control können Sie im Register "Ident" die Modulnummer des Moduls Ether-CAT-Master an der b maXX controller PLC und den Namen der PLC (Gerätename) einstellen.

Die Änderung der Modulnummer und des Gerätenamens wirkt sich auf das ProMaster Projekt aus.

Weiterhin werden Ihnen die Technologie sowie (für CANopen over EtherCAT, CoE) CA-Nopen spezifische Informationen wie Gerätetyp, CANopen-Profil, Hersteller usw. angezeigt.





Abbildung 44: ProEtherCAT - EtherCAT-Master Kommunikationskonfiguration Register Ident

Register NMT

Bei der Verwendung von Motion Control bleiben die Einstellungen auf dem Register "NMT" unverändert.

In der Edit-Box "Wartezeit der Slaves" kann eingestellt werden, wie lange der EtherCAT-Master auf die Durchführung eines Zustandswechsels durch die Slaves wartet.

ProEtherCAT (BMC_PLC_1 - Modulnummer1 - BMC-M-ECT-02 🗙									
Ident NMT SYNC	Motion Control	PD Transmit	PD Receive	₹ ♦ ►					
Technologie: Motion Control Master									
Wartezeit der Slavec	2000	ms	ms						
Diaves.									
义 Verbinden	OFFLI	OnlineStatus							
ProEtherCAT, Version=1.0.1.8, Baumüller Nürnberg 2006									

Abbildung 45: ProEtherCAT - EtherCAT-Master Kommunikationskonfiguration Register NMT

Register SYNC

Bei der Verwendung von Motion Control können Sie im Register "SYNC" die SYNC-Zykluszeit und das Synchronisiersignal zwischen Modul EtherCAT-Master und b maXX controller PLC einstellen.
Weiterhin können Sie die Einstellungen für die Verteilten Uhren (Distributed Clocks) vornehmen.

Die Änderung von der SYNC-Zykluszeit und des Synchronisiersignals wirkt sich auf das ProMaster Projekt aus.

Für das Modul EtherCAT Master können Sie für die "Synchronisation mit PLC (Event)" aus den Signalen "SYNC-Signal 1" und "SYNC-Signal 2" wählen. Andere Signale sind nicht erlaubt. Für unser Beispiel verwenden wir "SYNC-Signal 1". Das Signal muss auf der b maXX controller PLC generiert werden. Per Default wird bei Motion Control das Signal "SYNC-Signal 1" verwendet und von der b maXX controller PLC automatisch generiert.

C ProEtherCAT (BMC	_PLC_1 - Modul	nr. 1 - BMC-M	-ECT-02-10-0	10) X
Ident NMT SYNC	Motion Control	PD Transmit	PD Receive	₹ ♦ ▶
Technologie: Motion	Control Master			
Zykluszeit für SYNC:	2000	🖌 hz		
Synchronisation mit PLC (Event):	SYNC-Signal 1	~		
Verteilte Uhren (Distribu	uted Clocks)			
🔲 aktiviert				
System Zeit Intervall	2000	y µs		
System Zeit Update:	0	ms		
System Zeit Offset:	0	ns		
👟 Verbinden	OFFLI	INE	OnlineS	itatus
📴 ProEtherCAT, Version	n=1.0.1.10, Baumü	iller Nürnberg 20	06	

Abbildung 46: ProEtherCAT - EtherCAT-Master Kommunikationskonfiguration Register SYNC

Mit der Check-Box "aktiviert" wird der Mechanismus der Distributed Clocks am Ether-CAT-Bus dieses EtherCAT-Masters aktiviert bzw. deaktiviert.

In der Combo-Box "System Zeit Intervall" kann das Zeitintervall eingestellt werden, in dem der EtherCAT-Master Prozessdaten mit den EtherCAT-Slaves austauscht.

Die Einstellung in "System Zeit Intervall" wirkt sich auf die "Zykluszeit für SYNC" aus.



Die Änderung von "System Zeit Intervall" bzw. "Zykluszeit für SYNC" wirkt sich im Pro-Master Projekt auf alle Slaves an dem selben EtherCAT-Bus und den zugehörigen Master aus. Weiterhin wirkt sich die Änderung auch im IEC Projekt auf die Motion Control Event Task aus.

HINWEIS

Die Änderung der "System Zeit Intervall" bzw. "Zykluszeit für SYNC" wird automatisch für den EtherCAT Bus, d. h. den EtherCAT-Master und alle daran angeschlossenen EtherCAT-Slaves übernommen.

In der Edit-Box "Systemzeit Update" kann das Zeitintervall eingestellt werden, in dem die Systemzeiten am EtherCAT-Bus (im Master und in den Slaves) aktualisiert werden.

In der Edit-Box "System Zeit Offset" kann die Generierung des SYNC-Signals durch die "Verteilte Uhr" im b maXX System des EtherCAT-Masters verschoben werden.

Register Motion Control

Im Register "Motion Control" werden die Einstellungen für Motion Control vorgenommen.

Für die Maschinenkonfiguration können Sie angeben ob Motion Control verwendet wird. Die Auswahl wird Ihnen bei Anwahl des Masters aus dem Projektbaum ermöglicht.

Außerdem können Sie für einzelne Antriebe angeben, dass diese nicht über Motion Control gesteuert werden, sowie z. B. die Namen einzelner Antriebe ändern. Die Auswahl wird Ihnen bei Anwahl des jeweiligen Antriebs im Projektbaum ermöglicht. Die Änderungen wirken sich auf das ProMaster Projekt aus.

$\left[\right]$	Q	
ll		

HINWEIS

Weiterhin werden Ihnen Motion Control spezifische Informationen wie Motion Control Zykluszeit und EtherCAT spezifische Informationen, wie die Node-ID des jeweiligen Antriebs angezeigt.

In diesem Register können Sie u. a. auch den Achsnamen der EtherCAT-Slaves ändern sowie gegebenenfalls die TCP/IP-Adresse für die Verbindung für Ethernet over Ether-CAT (EoE) einstellen.

4

ProEtherCAT (BM	IC_PLC_1 - Modulnummer1 - BMC-M-ECT-02-1 🗙
Ident NMT SYNC	Motion Control PD Transmit PD Receive 🔻 🌓
BMC_PLC_1	Motion Control aktiviert
	Motion Control Technologie
	Zykluszeit 2000 🗸 µs
	Aufstartzeit des Masters: 10000 ms
	Motion Control Achse
	✓ Technologie Status
	Achsname: _Axis_A
	Node-ID: 1
	Ethernet Tunneling Status (EoE)
	IP-Adresse: 192.168.1.1
	Mailbox Scan Intervall: 5 ms
	Mailbox Größe: 64 byte
🔇 Verbinden	OFFLINE OnlineStatus
🤨 ProEtherCAT, Versio	on=1.0.1.8, Baumüller Nürnberg 2006

Abbildung 47: ProEtherCAT - EtherCAT-Master Kommunikationskonfiguration Register Motion Control



ProEtherCAT (BM	C_PLC_1 - Modul	nummer1 -	BMC-M	-ECT-02-1	×
Ident NMT SYNC	Motion Control	PD Transmit	PD Re	eceive 🔻 🖣	►
BMC_PLC_1	Motion	Control aktiv	iert		
	Motion Control Teo	chnologie			
	Zykluszeit für SYNC:	2000	ν μs		
	Aufstartzeit des N	Aasters: 100	00	ms	
	Motion Control Act	hse			1
	🗹 Technologia	e Status			
	Achsname: _A	xis_A			
	Node-ID: 1				
	📃 Ethernet Tunn	neling Status (Ed	DE)		
	IP-Adresse: 19	2.168.1.1			
	Mailbox Scan Inte	rvall: 5		ms	
	Mailbox Größe:	64	byte		
					1
🜊 Verbinden	OFFLI	NE		OnlineStatus	
🐵 ProEtherCAT, Versio	n=1.0.1.8, Baumülle	er Nürnberg 200)6		

Abbildung 48: ProEtherCAT - EtherCAT-Master Kommunikationskonfiguration Register Motion Control

Register PD Transmit und Register PD Receive

Die Daten auf diesen Seiten dienen der Anzeige.



Abbildung 49: ProEtherCAT - EtherCAT-Master Kommunikationskonfiguration Register PD Transmit

📴 ProEtherCAT (BMC_PLC	_1 - Modulnr. 1 - BMC-M-ECT-	02-10-00) X				
NMT SYNC Motion Cont	rol PD Transmit PD Receive	IEC 🛛 Do 🗢 🔺 🕨				
IEC-Yariable	Sender					
🔨 di_SpeedActValue	_Axis_A: Index: 4161 (SpeedAct)	/alue)				
🔨 ud_Enc1ActAngle	Axis_A: Index: 60FB Subindex: /	A (Enc1ActAngle)				
🔨 u_statusword	_Axis_A: Index: 6041 (statusword)					
🤨 si_modes_of_operation_di	Axis_A: Index: 6061 (modes_of	_operation_display)				
👟 Verbinden	OFFLINE OnlineStatus					
📴 ProEtherCAT, Version=1.0	.1.10, Baumüller Nürnberg 2006					

Abbildung 50: ProEtherCAT - EtherCAT-Master Kommunikationskonfiguration Register PD Receive

In den Registern "PD Transmit" und "PD Receive" werden die IEC-Variablen (Netzwerkvariablen), jeweils für Senden (PD Transmit) und Empfangen (PD Receive) angezeigt.

Die Zuordnung der Netzwerkvariablen (über die EtherCAT-Master Objekte) zu den EtherCAT-Slave Objekten erfolgt bei ProMaster und ProEtherCAT automatisch.

Die Zuordnung weiterer EtherCAT-Slave Objekte zu Netzwerkvariablen erfolgt bei der Konfiguration der EtherCAT-Slave Kommunikation der EtherCAT-Slaves. Nach dieser Konfiguration der EtherCAT-Slaves werden die entsprechenden Daten in den Registern "PD Transmit" und "PD Receive" der Konfiguration der EtherCAT-Master Kommunikation angezeigt.

Zur Konfiguration der EtherCAT-Kommunikation der EtherCAT-Slaves siehe Kapitel ▶4.3.6.1 Konfigurieren der EtherCAT-Slave Kommunikation d ab Seite 62.

Register IEC

Bei der Konfiguration der EtherCAT-Slave Kommunikation erfolgt die Zuordnung der EtherCAT-Slave Objekte (über EtherCAT-Master Objekte) zu den Netzwerkvariablen für das IEC-Projekt auf der PLC.

Die im Register IEC angezeigten Variablen werden auch Netzwerkvariablen genannt. Über die Netzwerkvariablen erfolgt das Prozessdaten schreiben und lesen im IEC-Projekt.

Bei der Verwendung von Motion Control sind einige der Zuordnungen per default angelegt.

Im Register "IEC" werden die Netzwerkvariablen und ihr Datentyp im IEC-Projekt auf der PLC angezeigt.

Die Berechnung der (IEC-) Adresse der Netzwerkvariablen erfolgt erst nach "Liste aktualisieren" in Kapitel ▶Register Download⊲ in Kapitel "4.3.6.2 Konfiguration der EtherCAT-Master Kommunikation" ab Seite 78.

Zur Konfiguration der EtherCAT-Kommunikation der EtherCAT-Slaves siehe ▶4.3.6.1 Konfigurieren der EtherCAT-Slave Kommunikation des Seite 62.



ET P	roEtherCAT (BMC_	PLC_1 -	Modu	Inu	ımmer1 -	BMC-N	1-ECT-02-1	0-0	×
SYNC	I Motion Control	PD Tra	nsmit	nsmit PD Receive IEC			Download	₹ 4	€
Nr	Name	Тур	-	Adres	se		-		
1	di_ApplicationParam	1	DINT		%MD 3.204	0960	BMC_PLC_	1> _	Axi
2	ud_PosIpSetAngle	UDINT		%MD 3.204	0964	BMC_PLC_	1>	Axi	
3	u_controlword		UINT		%MW 3.204	10968	BMC_PLC_	1> _	Axi
4	di_SpeedActValue		DINT		%MD 3.204	1216	_Axis_A: Index: 416		
5	ud_Enc1ActAngle		UDINT	•	%MD 3.204	1220	_Axis_A: Index: 60F		
6	u_statusword		UINT		%MW 3.204	1224	_Axis_A: Index: 604		
7	si_modes_of_opera	ition_di	SINT		%MB 3.204	1226	_Axis_A: Ir	ndex: 6	06
<		Ш)			[>
	Bezeichnung:	di_Applic	ationPa:	ra	m1		Ändern		
	Verbinden		OFFLINE			Onlines	Status		
😐 Pi	roEtherCAT, Version=	1.0.1.8,	Baumüll	er	Nürnberg 20(06			

Abbildung 51: ProEtherCAT - EtherCAT-Master Kommunikationskonfiguration Register IEC nach Konfiguration der EtherCAT-Slaves und "Liste aktualisieren" (Register Download)

Sie können den Namen der Netzwerkvariablen ändern, indem Sie den Netzwerkvariablennamen aus der Spalte "Name" anwählen, in der Edit-Box "Bezeichnung" den Netzwerkvariablennamen editieren und anschließend auf den Button "Ändern" klicken.



HINWEIS

Beachten Sie die Grenze von 30 Zeichen für einen Variablennamen im IEC Projekt in ProProg wt III.

Register Download

Im Register Download werden die Objekte angezeigt, die nach der Konfiguration der EtherCAT-Kommunikation des EtherCAT-Masters und der EtherCAT-Slaves auf den EtherCAT-Master geladen werden (Download). Solange die Konfiguration nicht abgeschlossen ist, werden im Register Download keine Daten angezeigt, d. h. es können keine Daten auf den EtherCAT-Master geladen werden.

Betätigen Sie jetzt den Button "Liste aktualisieren" (rechts unten). Dadurch werden die Konfigurationsdaten (sowohl Master als auch Slave) für den Download auf den Ether-CAT-Master erzeugt.

C ProEtherC	AT (BMC_PLC_1 - Modulnummer	1 - BMC-M-ECT-02-10-00) 🗙				
Motion Contro	ol 🕴 PD Transmit 🕴 PD Receive 📔	IEC Download Bus-S 🔻 🕇 🕨				
Objekt	Beschreibung	^				
0x2005	Reaction on PLC Status	0x0				
😳 0x2201	State Change Time	2000				
😳 0x2401	Slave Assignment					
💷 0x1	Node Relevance	0x02				
💷 0x2	Node ID	1				
😳 0x3	Slave Status Control Interval	50				
😳 0x3C01	Slave SYNC Manager configuration					
😳 0x1	SYNC Manager channel 0	00184000260001000000				
😳 0x2	SYNC Manager channel 1	2E1A4000220001000000				
😳 0x3	SYNC Manager channel 2	00100A00240001000000				
🚳 0x4	SYNC Manager channel 3	00140B00200001000000				
<		>				
😵 Experten	Funktionen	📝 Liste aktualisieren				
		Daten nach dem Download speichern				
		📚 Download				
🔇 Verbinde	n OFFLINE	OnlineStatus				
🤨 ProEtherCA	AT, Version=1.0.1.8, Baumüller Nürnbe	erg 2006				

Abbildung 52: ProEtherCAT - EtherCAT-Master Kommunikationskonfiguration Register Download

Drücken Sie jetzt den Button "Download". Die Verbindung von ProMaster zum EtherCAT-Master (Modul BMC-M-ECT-02) wird über die b maXX controller PLC (Modul BMC-M-PLC-01 bzw. BMC-M-PLC-02) aufgebaut. Anschließend werden die EtherCAT Konfigurationsdaten (sowohl Master als auch Slave) an den EtherCAT-Master gesendet.

Ref ProEtherC	AT (BMC_PLC	_1 - M	odulnummer	1 - BMC-M-ECT-	·02-10-00) ×
PD Transmit	PD Receive	IEC	Download	Bus-Steuerung	₹ ♦ €
	V	RITE	INDEX 3C01	SUBINDEX 04	
				<u>_</u>	
	<u></u>			<u>^</u>	
				l	
			16%		
		_	10 /0		
		X	Abbred	:hen	

Abbildung 53: ProEtherCAT - EtherCAT Kommunikationskonfiguration Download



Falls hier Fehler gemeldet werden, kann es notwendig sein über das Register "Bus-Steuerung", Button "Verbinden" und Button "Reset" den EtherCAT-Master in den EtherCAT Zustand "Reset" zu versetzen und anschließend im Register "Download" noch mal den Download zu starten.

Nachdem der Download beendet ist, wird wieder die Download Objektliste angezeigt.

Jetzt befinden sich auf dem EtherCAT-Master sowohl die EtherCAT-Konfigurationsdaten für den EtherCAT-Master als auch die EtherCAT-Konfigurationsdaten für den EtherCAT-Slave, welche der Master beim Start des EtherCAT-Netzwerks an den Slave sendet.

Register Bus-Steuerung

Im Register "Bus-Steuerung" können versierte EtherCAT-Anwender, nach dem Download der EtherCAT-Konfigurationsdaten, das EtherCAT-Netzwerk "per Hand" steuern. Dies kann z. B. bei der physikalischen Inbetriebnahme des EtherCAT-Netzwerks hilfreich sein.

ET ProEtherC#	🖭 ProEtherCAT (BMC_PLC_1 - Modulnummer1 - BMC-M-ECT-02 🗙									
PD Transmit	PD Receive	IEC	Download	Bus-Steu	erung 🛛 🗢 🔹 🕨					
Bus-Zustände										
Reset	Init	Ор	erational		0x0000					
PRE - Operat	ional SAV	/E - Op(erational	Master- Status:	0x02					
😻 Master-Dia	agnose	_								
					,					
🔇 Verbinden		0	FFLINE		OnlineStatus					
🤨 ProEtherCAT	, Version=1.0.1	.8, Bau	umüller Nürnb	erg 2006						

Abbildung 54: ProEtherCAT - EtherCAT-Master Kommunikationskonfiguration Register "Bus-Steuerung"

Konfigurieren der PLC 4.3.7

80

Nach der Konfiguration der Kommunikation des EtherCAT-Netzwerks und der Erstellung des IEC Projekts werden nun die Daten für die b maXX controller PLC konfiguriert.

Dabei werden

- das IEC Projekt in das ProMaster Projekt eingebunden
- die Kurvendatensätze ausgewählt.

Außerdem können

- mit dem Kurvenscheiben Editor ProCAM eigene Kurvenscheibendaten erstellt werden
- die IO-Konfiguration mit dem IO-Konfigurator ProDevice durchgeführt werden

Anschließend klicken Sie im Fenster "ProPLC" auf den Button "Gesamtes IEC-Projekt aktualisieren". Die Daten für die Maschinenkonfiguration, sowohl für das EtherCAT-Netzwerk, als auch für die b maXX controller PLC werden dann erzeugt.

4.3.7.1 IEC

In diesem Abschnitt erläutern wir, wie ein IEC Projekt mit ProMaster verbunden wird.

Öffnen Sie im ProMaster Projekt in der Netzwerkansicht für unseren EtherCAT-Master das Fenster "ProPLC" in dem Sie auf das Gerät "BMC_PLC_1" klicken und dann über das Kontextmenü "Konfigurationsdaten (Komponenten)\PLC (Modulnummer 0)\PLC - Konfiguration (ProPLC)" anwählen und dort das Register "IEC" auswählen.

	ProPLC (B	MC_PLC_1 - Modul	nummer 0 -	Typ Bl	MC-M-PLC-0	01-11-02)		×			
	EC PLC	Kurvenscheiben	IO Konfigu	ration	EtherCAT	<mark>∎</mark> = K ≪	<	<mark>> </mark>			
St	eckplatz:	0	*								
Τy	yp:	BMC-M-PLC-01-11-0	2								
- 1	IEC-Projekt										
				Project:							
				XXX-X	X-XX						
				Konfig	uration:						
				XXX-X	x-xx						
				Ressourcen:							
				xxx-xx-xx							
						Veu Verknüpfe	:n				
	Verbinder	n	Off	line			OnlineSt	atus			
	Gesamtes I	IEC-Projekt aktualisier	en		٠	IEC-Proje	ekt öffnen				
	ProPLC, V	ersion=1.0.1.8, Baum	üller Nürnber	g 2006							



HINWEIS

Mit ProMaster können nur ProProg wt III Projekte geöffnet werden. Falls Sie ein bestehendes PROPROG wt II Projekt verwenden wollen, müssen Sie dieses zuerst mit ProProg wt III öffnen (und dabei konvertieren) und können es danach in ProMaster öffnen und verwenden.

Beachten Sie, dass dabei Ihre PROPROG wt II-Bibliotheken ebenfalls konvertiert werden!

Klicken Sie auf den Button "Neu Verknüpfen" und wählen Sie unser Beispiel IEC Projekt "Example_BMC_ECT02_MA_1.mwt", welches wir in Kapitel ▷4.3.4 Anlegen eines IEC Projekts mit ProProg wt III⊲ ab Seite 55 angelegt haben, aus.



Abbildung 55: ProPLC - Verbinden mit Beispiel IEC Projekt

K	DPro	PLC (B	MC_PLC_1 - Modul	nummer 0 ·	Typ Bl	MC-M-PLC-0	01-11-02)			×
ſ	IEC	PLC	Kurvenscheiben	IO Konfigu	ration	EtherCAT	Г = к ≪	< 📄 🗦	• >>	×
	Steckp	latz:	0	*						
	Тур:		BMC-M-PLC-01-11-0	2						
	-IEC-I	Projekt -								
		🔲 Exar	mple_BMC_ECT02_M	A_1.mwt	Project	t:				
		i	5H03_30		Examp	ole_BMC_ECT	02_MA_1.mwl	:		
				Konfig						
					SH03_30					
					Ressourcen:					
					C_PLC01					
							Veu Verknüpfer			
L										
	💐 Vi	erbinden		Of	line			OnlineSta	tus	
	👌 Ge:	samtes I	EC-Projekt aktualisier	en		۲	IEC-Proje	kt öffnen		
(🕑 Pro	oPLC, Ve	ersion=1.0.1.8, Baum	üller Nürnber	g 2006					

Im Register "IEC" wird das eben ausgewählte IEC Projekt angezeigt.

Falls Sie eine vorhandene Applikation (oder eine Vorlage) aus ProProg wt III mit dem ProMaster Projekt verbinden, kann es sein, dass die Namen der Geräte in ProMaster und im IEC Projekt nicht gleich sind. In diesem Fall siehe Kapitel >4.3.9 Programmieren des IEC Projekts < ab Seite 95.

4.3.7.2 PLC

82

Nach dem Download der Daten auf EtherCAT-Master und b maXX controller PLC, siehe ▷ Download der Daten auf den EtherCAT-Master und auf die b maXX controller PLC⊲ ab Seite 94, kann im Register PLC das IEC Projekt auf der b maXX controller PLC aktiviert und gestartet werden (Bereich "PLC Status").

Weiterhin werden im Bereich "PLC Info" Daten der b maXX controller PLC wie Betriebssystem-Version, Firmware-Version, IEC Projekt und Boot Projekt angezeigt. Im Bereich "Flash Directory" werden (nach "Verbinden" und "Aktualisieren") Informationen zu den Dateien im Flash-Speicher der b maXX controller PLC angezeigt, z. B. zu den Kurvendatensätzen (siehe ▷4.3.7.3. Kurvenscheiben⊲)

Abbildung 56: ProPLC - Register IEC

OPra	PLC (BM	1C_PLC	:_1 - Modul	numm	ner 0 - Ty	p BMC·	M-PLC-0	01-11·	-02)		ProPLC (BMC_PLC_1 - Modulnummer 0 - Typ BMC-M-PLC-01-11-02) X									
IEC	PLC	Kurve	nscheiben	IO Konfiguration Et			therCAT	≂ K	<	< 📃	>>	×								
PLC S	tatus —			PLC Info																
	5top) Ka	lt Start	ProC	ProConos: OmegaO			2108 J	lun 29	2006										
Rüc	ksetzen	Wa	rm Start	Firm	ware:	1385E	TC17/136	8.0102	2/1374	.0102										
Akt	ivieren	Не	iß Start	IEC-	Projekt:	BetrAr	nl_cPL													
				Boot	-Projekt:	BetrAr	nl_cPL													
FI	ash Direc	tory —							A	ktualisier	en									
Gültiç	je Dateie	n:	1	Vers	sion:		V 000.0	01	L		<u></u>)									
Genu	itzter Spe	icher:	2304 bytes	Max	Maximale Dateien:		512													
Gelös	chte Dat	eien:	3	Max	Maximaler Speicher:		4096 Kb	yte												
Nar	ne				Тур		Größe													
Set/	4_512.sk			1	Kurvensche	eibe	2088 B	ytes												
									-			,								
ت 🔕	rennen				RUN					- <mark>Pi</mark> nlines	itatus									
📝 Ges	📝 Gesamtes IEC-Projekt aktualisieren 😰 IEC-Projekt öffnen																			
💿 Pro	oPLC, Ver	rsion=1	.0.1.8, Baum	üller Ni	ürnberg 20	06														

Abbildung 57: ProPLC - Register PLC nach Download der Kurvenscheibe (Register Kurvenscheibe)

4.3.7.3 Kurvenscheiben

In diesem Abschnitt erläutern wir, wie ein Kurvenscheibendatensatz erstellt und mit Pro-Master verbunden wird.

Öffnen Sie im ProMaster Projekt in der Netzwerkansicht für unseren EtherCAT-Master das Fenster "PLC Konfiguration" in dem Sie auf das Gerät "BMC_PLC_1" klicken und dann über das Kontextmenü "Konfigurationsdaten (Komponenten)\PLC (Modulnummer 0)\PLC - Konfiguration (ProPLC)" anwählen und dort das Register "Kurvenscheiben" auswählen.



<pre>@ProPLC (BMC_PLC_1 - Modulnummer 0 - Typ BMC-M-PLC-01-11-02)</pre>								
IEC PLC Kurvenschei	ben 🛛 IO Ko	IO Konfiguration 🕴 E		°CA' ₹ K ≪	<	>	»	Ж
LEC-CAM-Variablen	IEC-CAM-Variablen							
Name	Adresse	Datei Grò	iße Ρ	fad				
keine Einträge vorhanden (
							>	
				👈 Date	nsätze	hinzufü	igen	
S Online			😸 Bibli	iothek				
CAM-Variablen aktualisieren								
🔇 Verbinden		Offline			Onlin	neStatu	IS	
🕜 Gesamtes IEC-Projekt aktualisieren 🔹 😰 IEC-Projekt öffnen								
ProPLC, Version=1.0.1.8, Baumüller Nürnberg 2006								

Abbildung 58: ProPLC - Register "Kurvenscheiben" ohne Kurvendatensatz

Drücken Sie den Button "Datensätze hinzufügen". Das Fenster "ProMaster.NET - Kurvenscheiben" wird geöffnet.

Drücken Sie im Bereich "Festplatte" den Button "Hinzufügen" und wählen Sie auf Ihrer Festplatte den Pfad aus, in dem Ihre Kurvendaten stehen.

		`
IC	\frown	
Ш	Ч I	
Ш	1	
Ш	261	
ιĽ		J

84

HINWEIS

Beispielkurvendaten finden Sie im Installationsverzeichnis von ProCAM im Unterordner "examples" (z. B. C:\...\Baumueller\ProCam 2\examples.

Falls Sie eigen Kurven generieren wollen, klicken Sie auf den Button "ProCAM" und öffnen damit den Kurvenscheiben Editor. Dort können Sie Ihre Kurven editieren.

Stellen Sie jetzt per Drag&Drop Ihren Kurvendatensatz (im Bereich "*.sk Dateien") aus den verschiedenen Kurvenscheibendaten (im Bereich "Festplatte") zusammen.

Für unser Beispiel wählen wir die Kurvenscheibendaten "ExampleGerade MC.kbin" und "ExamplePendelP5 MC.kbin", die in den Kurvenscheibendatensatz "SetA 512" zusammengefasst werden.



HINWEIS

Sie können sich die Kurvenscheibendaten (im jeweiligen Bereich) über den Button "Vorschau" grafisch darstellen lassen. Dies erleichtert die Kurvenauswahl.

Klicken Sie anschließend auf den Button "Speichern". Dadurch wird der Kurvendatensatz erstellt und ProMaster zur Verfügung gestellt.

🐼 ProMaster.NET - Kurvenscheiben	×
😂 Hinzufügen 🗙 Entfernen 🚳 Vorschau	Datei:
Festplatte	\ExamplePendelP5
Example	_MC.kbin
ExampleGerade_MC.kbin	Daten: Stützstellen: 512
	Offset: 0
	Minimum: 0 Maximum:
	3435973836
*.sk Dateien	
□ 🔁 SetA_512 🔹	
ExampleGerade_MC.kbin ExamplePendelP5_MC_kbin	
Speichern 📄 Alle speichern 🗙 Löschen 🚳 Vorschau	
😮 ProCam	

Abbildung 59: ProPLC (- Register Kurvenscheiben -) Kurvendatensatz erstellen

Schließen Sie jetzt das Fenster "ProMaster.NET - Kurvenscheiben", indem Sie oben rechts auf "x" klicken.

Im Register "Kurvenscheiben" sehen Sie jetzt den Namen der Variablen des Kurvenscheibendatensatzes im IEC Projekt, ihre Adresse im IEC Projekt und den Dateinamen des Kurvenscheibendatensatzes auf der Festplatte.



<pre>@ProPLC (BMC_PLC_1 - Modulnummer 0 - Typ BMC-M-PLC-01-11-02)</pre>				
IEC PLC Kurvenscheiben IO Konfiguration EtherCAT Motion Control 🚽 🔫				
IEC-CAM-Variablen				
Name	Adresse	Datei Größe	Pfad	
_SetA_512	%MD3.970000	4144 Bytes	C:\Baumueller\ProMasterNET	
<			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			Datensätze hinzufügen	
 Online 		😵 Bibliot	thek	
Daten löschen Datensätze downloaden Kurvenscheiben-Ko				
			Aktualisiert nur die Ku	
Verbinden OFFLINE OnlineStatus				
🕼 Gesamtes IEC-Projekt aktualisieren 😰 IEC-Projekt öffnen				
ProPLC, Version=1.0.1.9, Baumüller Nürnberg 2006				

Abbildung 60: ProPLC - Register "Kurvenscheiben" mit Kurvendatensatz

Falls Sie eine vorhandene Applikation (oder eine Vorlage) aus ProProg wt III mit dem ProMaster Projekt verbinden, kann es sein, dass der Kurvendatensatzname in ProMaster und im IEC Projekt nicht gleich sind. In diesem Fall siehe Kapitel ▶4.3.9 Programmieren des IEC Projekts

Sie können vom Register "Kurvenscheiben" aus, über den Button "Flash löschen" (Bereich "↓ Online"), den Flash-Speicher auf der b maXX controller PLC löschen. Dies kann notwendig sein, falls durch diverse Downloads (sowohl Kurvenscheibendatensätze als auch IEC Projekte) der Flash-Speicher "voll" ist.

Weiterhin können Sie die Kurvenscheibendatensätze vom Register "Kurvenscheiben" aus, über den Button "Datensätze downloaden", auf die b maXX controller PLC einzeln downloaden.

Laden Sie jetzt die Kurvenscheibendatensätze über den Button "Datensätze downloaden" (Bereich "U Online") auf die b maXX controller PLC.

4.3.7.4 IO Konfiguration

In diesem Abschnitt erläutern wir, wie eine IO-Konfiguration für die b maXX controller PLC erstellt und mit ProMaster verbunden wird.

Falls Sie eine b maXX controller PLC mit Modul EtherCAT-Master ohne IO-Module betreiben wollen, brauchen Sie im Fenster "PLC - Konfiguration", Register "IO Konfiguration" keine Konfiguration vornehmen.

<pre>@ProPLC (BMC_PLC_1 - Modulnummer 0 - Typ BMC-M-PLC-01-11-02)</pre>							
IEC	PLC Ku	urvenscheiben	IO	Konfigura	tion EtherC	AT Motio	n Control 🛛 👻
Nr		Name		Тур	Adresse	Be	schreibung
1	keine Eintr	äge vorhanden					
😮 Bibli	S Bibliothek						
						📝 IO-Va	riablen aktualisieren
🔇 Ver	rbinden			OFFLIN	IE		OnlineStatus
Gesamtes IEC-Projekt aktualisieren 📧 IEC-Projekt öffnen							
💿 Prol	PLC, Versior	n=1.0.1.9, Baur	nüller	Nürnberg :	2006		

Abbildung 61: ProPLC - Register "IO Konfiguration"

Falls Sie eine b maXX controller PLC mit Modul EtherCAT-Master und IO-Modulen betreiben wollen, öffnen Sie den IO-Modul-Konfigurator indem Sie im ProMaster Projekt in der Feldbus-Ansicht auf auf das Gerät "BMC_PLC_1" klicken und dann über das Kontextmenü "Konfigurationsdaten (Komponenten)\PLC (Modulnummer 0)\IO - Konfiguration (ProDevice)" anwählen.

In ProMaster wird dadurch die "Geräteansicht" des Gerätes "BMC_PLC_1" geöffnet.





Abbildung 62: ProDevice - IO Konfiguration 1

Öffnen Sie jetzt über das Menü "Ansichten\Katalog" den Baumüller Katalog. Wählen Sie das Register "IO Module" an.

Für unser Beispiel verwenden wir die IO Module:

- DO8000 (8 digitale Ausgänge; aus der Gruppe "digital")
- DI8000 (8 digitale Eingänge; aus der Gruppe "digital")

Platzieren Sie jetzt per Drag&Drop das IO Modul DO8000 (rechts von "BMC_PLC_1"). Die Endklemme wird automatisch rechts vom IO Modul platziert. Ziehen Sie anschließend das IO Modul DI8000 zwischen "DO8000" und Endklemme (jetzt rechts von "DO8000").



Abbildung 63: ProDevice - IO Konfiguration 2

In "Projekt" sehen Sie die IO-Module und ihre einzelnen Ein- bzw. Ausgänge. Die IEC Variablennamen der einzelnen Ein- und Ausgänge können sowohl in "Konfigurationen" als auch im Register "IEC - Variablen" der "Geräteansicht" geändert werden.

Der Übersichtlichkeit halber wird jetzt das Fenster "Katalog" geschlossen.

Wählen Sie jetzt in der "Geräte-Ansicht" das Register "Vergleich" an und übernehmen Sie die eben zusammengestellte IO-Konfiguration in das IEC Projekt für ProProg wt III. Verwenden Sie dazu die Pfeile.



😺 ProMaster .NET				
🕴 🕋 Datei 🔻 Ansichten 孩 Darstellung 💌 Konfigurationsdaten 🕜 Hilfe				
I 🖆 🍘 I 🖉 I 🛩 I 😵 I 🐯 🔘 I 🗛 🖻 I 🔍 📯				
Startseite Netzwerkansicht - ProNetw (Example_1_1_1)	vork Geräteansicht - ProDevice (BMC_PLC_1)	₹×		
Konfigurieren Vergleich Variablen Übersicht Hilfe				
Konfiguration 📀 IEC Projekt				
D08000 (Lokales Modul2): 8 digitale Ausgä x_LM2_D0_0001 %MX3.130000.0 x_LM2_D0_0002 %MX3.130000.1 x_LM2_D0_0003 %MX3.130000.2 x_LM2_D0_0004 %MX3.130000.3 x_LM2_D0_0006 %MX3.130000.4 x_LM2_D0_0006 %MX3.130000.5 x_LM2_D0_0007 %MX3.130000.6 x_LM2_D0_0008 %MX3.130000.7 D18000 (Lokales Modul3): 8 digitale Eingän	D08000 (Lokales Modul2): 8 digitale Aus x_LM2_DO_0001 %MX3.130000.0 x_LM2_DO_0002 %MX3.130000.1 x_LM2_DO_0003 %MX3.130000.2 x_LM2_DO_0004 %MX3.130000.3 x_LM2_DO_0005 %MX3.130000.4 x_LM2_DO_0006 %MX3.130000.5 x_LM2_DO_0008 %MX3.130000.7 Im D18000 (Lokales Modul3): 8 digitale Eing	sgi		
x_LM3_DI_0001 %MX3.120000.0 x_LM3_DI_0002 %MX3.120000.1 x_LM3_DI_0002 %MX3.120000.2 x_LM3_DI_0003 %MX3.120000.3 x_LM3_DI_0004 %MX3.120000.4 x_LM3_DI_0005 %MX3.120000.4 x_LM3_DI_0006 %MX3.120000.5 x_LM3_DI_0007 %MX3.120000.6 x_LM3_DI_0008 %MX3.120000.7	x_LM3_DI_0001 %MX3.120000.0 x_LM3_DI_0002 %MX3.120000.1 x_LM3_DI_0003 %MX3.120000.2 x_LM3_DI_0004 %MX3.120000.3 x_LM3_DI_0005 %MX3.120000.4 x_LM3_DI_0006 %MX3.120000.5 x_LM3_DI_0007 %MX3.120000.6 x_LM3_DI_0008 %MX3.120000.7	1991		
ок		≥ ⊻ ∷		

Abbildung 64: ProDevice - IO Konfiguration Vergleich

Wechseln Sie jetzt wieder zum Fenster "PLC Konfiguration". Falls Sie es geschlossen hatten, öffnen Sie es indem Sie auf das Gerät "BMC_PLC_1" klicken und über das Kontextmenü "Konfigurationsdaten (Komponenten)\PLC (Modulnummer 0)\PLC - Konfiguration (ProPLC)" auswählen.

Im Register "IO Konfiguration" werden unter anderem Name, Adresse und Beschreibung der Variablen im IEC Projekt dargestellt.

Das Kürzel "_LM_" in den Default IO-Variablennamen steht für "Local Module".

Die IEC-Variablen werden in das IEC-Projekt (globales Variablenarbeitsblatt "Global_Variables") geschrieben, wenn in "PLC - Konfiguration" im Register "IO Konfiguration" der Button "IO-Variablen aktualisieren" betätigt wird.

	<pre>@ProPLC (BMC_PLC_1 - Modulnummer 0 - Typ BMC-M-PLC-01-1 ×</pre>					
ſ	IEC PLC Kurvenscheiben IO			n 🚺 IO Konfigura	ati = K ≪ < 📄 🔷 > א	
ſ	IEC-	IO-Variablen				
	Nr Name Typ Adresse Beschreibung 🗖					
	1	x_LM2_DO_0001	BOOL	%MX3.130000.0	1. digitaler Output	
	2	x_LM2_DO_0002	BOOL	%MX3.130000.1	2. digitaler Output	
	3	x_LM2_DO_0003	BOOL	%MX3.130000.2	3. digitaler Output	
	4	x_LM2_DO_0004	BOOL	%MX3.130000.3	4. digitaler Output	
	5	x_LM2_DO_0005	BOOL	%MX3.130000.4	5. digitaler Output	
	6	x_LM2_DO_0006	BOOL	%MX3.130000.5	6. digitaler Output	
	7	x_LM2_DO_0007	BOOL	%MX3.130000.6	7. digitaler Output	
	8	x_LM2_DO_0008	BOOL	%MX3.130000.7	8. digitaler Output	
	9 x_LM3_DI_0001 BOOL %MX3.120000.0 1. digitaler Input					
Bibliothek IO-Variablen aktualisieren						
	🔇 Verbinden Offline 🚺 OnlineStatus					
	🕜 Gesamtes IEC-Projekt aktualisieren 💿 IEC-Projekt öffnen					
(ProPLC, Version=1.0.1.8, Baumüller Nürnberg 2006					



4.3.7.5 EtherCAT

Im Register "EtherCAT" werden der Name, der Datentyp, die Adresse und der Kommentar der Netzwerkvariablen der EtherCAT-Slaves im IEC Projekt dargestellt.

Bei der Verwendung von Motion Control erfolgt die Kommunikation über die Achsvariable. ProMaster legt nach der Betätigung des Buttons "gesamtes IEC-Projekt aktualisieren" siehe Kapitel ▷4.3.8 Download der Daten auf den EtherCAT-Master und auf die b maXX controller PLC◀ ab Seite 94 im IEC Projekt die Achsvariable mit dem Gerätenamen des EtherCAT-Slave neu an. Zusätzlich legt ProMaster im IEC Projekt Netzwerkvariablen an. Diese unterscheiden sich in die Standard Netzwerkvariablen für Motion Control und, sofern zusätzliche Objekte bei der EtherCAT-Slave Konfiguration angelegt wurden, in zusätzliche Netzwerkvariablen für EtherCAT.

Im Register "EtherCAT" werden Ihnen diese Netzwerkvariablen, sowohl die Standard Netzwerkvariablen für Motion Control als auch die zusätzlichen Netzwerkvariablen für EtherCAT, angezeigt.

Hier ist unbedingt folgendes zu beachten:

Die Standard Netzwerkvariablen für Motion Control dürfen vom Anwender gelesen, aber nicht geschrieben werden.

Dies sind die Standard Motion Control Netzwerkvariablen für die Sollwerte:



"u_controlword"	für das Steuerwort der Achse
"ud_PosIpSetAngel"	für den Gleichlauf Lage Winkel Sollwert der Achse
Dies sind die Standard Motion Control Netzw	verkvariablen für die Istwerte:
"u_statusword"	für das Statuswort der Achse
"ud_Enc1ActAngle"	für den Gleichlauf Lage Winkel Istwert der Achse
"si_modes_of_operation_display"	für die Betriebsart der Achse

HINWEIS

Die Standard Netzwerkvariablen für Motion Control dürfen vom Anwender gelesen, aber nicht geschrieben werden.



HINWEIS

Die Standard Netzwerkvariablen müssen in der Motion Control Event-Task gelesen werden.

Die Nummer hinter den Netzwerkvariablennamen ist eine interne Nummer um gleich lautende, automatisch generierte Netzwerkvariablennamen zu unterscheiden.

RC ProPLC (BMC_PLC_1 - Modulnummer 0 - Typ BMC-M-PLC-01-11-02)									
IEC PLC Kurvenscheiben IO Konfiguration EtherCAT Motion Control						-			
Ethe	erCAT Master: Modulnu	ummer 1	[BMC-M	-ECT-02-10-0	D]		~	🥶 Liste	aktualisieren
N	Name		Тур	Adress	e			Be	eschreibung
1	di_ApplicationParam1		DINT	%MD 3.2040	960	BMC_F	PLC_1	> _Axis_/	A: Index: 4CF2
2	ud_PosIpSetAngle		UDINT	%MD 3.2040	1964	BMC_F	PLC_1	> _Axis_/	A: Index: 60FB
3	u_controlword		UINT	%MW 3.2040	0968	BMC_F	PLC_1	> _Axis_/	A: Index: 6040
4	di_SpeedActValue		DINT	%MD 3.2041	216	_Axis_	A: Inde	x: 4161 -	-> BMC_PLC_1
5	ud_Enc1ActAngle		UDINT	%MD 3.2041	220	_Axis_	A: Inde	x: 60FB S	iubindex: A>
6	u_statusword		UINT	%MW 3.204	1224	_Axis_	A: Inde	x: 6041 -	-> BMC_PLC_1
7	si_modes_of_operation	n_di	SINT	%MB 3.2041	226	_Axis_	A: Inde	x: 6061 -	-> BMC_PLC_1
<u><</u>		_			_	_	_		>
	Name: di_ApplicationParam1						🧼 Änd	lern	
	📝 EtherCAT-Variablen aktualisieren								
	Constant Con								
	Gesamtes IEC-Projekt aktualisieren IEC-Projekt öffnen								
۲	ProPLC, Version=1.0.1.9, Baumüller Nürnberg 2006								

Abbildung 66: ProPLC - Register EtherCAT

Die zusätzliche Netzwerkvariable für die Sollwerte ist:

"di_ApplicationParam1.." für den Applikationsparameter 1 der Achse

Die zusätzliche Netzwerkvariable für die Istwerte ist:

"di_SpeedActValue.." für den Drehzahl-Istwert der Achse

Beachten Sie bei der Änderung von Netzwerkvariablennamen, dass jeder Variablenname nur einmal im IEC Projekt vergeben sein kann. Dies ist insbesondere bei der Verwendung mehrerer Module EtherCAT-Master an der b maXX controller PLC zu beachten.

HINWEIS

Jeder Variablenname darf nur einmal im IEC Projekt vergeben werden.





HINWEIS

Die zusätzlichen Netzwerkvariablen müssen in der Motion Control Event-Task gelesen und geschrieben werden.

4.3.7.6 Motion Control

Im Register "Motion Control" werden zukünftig die allgemeinen Einstellungen für Motion Control konfiguriert.

Wenn Sie die Default Motion Control Einstellungen verwenden wollen, brauchen Sie hier keine Einstellungen vornehmen.

4.3.8 Download der Daten auf den EtherCAT-Master und auf die b maXX controller PLC

Der Download der Daten für den EtherCAT-Master erfolgt zur Zeit über ▶Register Download in Kapitel "4.3.6.2 Konfiguration der EtherCAT-Master Kommunikation" ab Seite 78.

Der Download der Kurvendatensätze für die b maXX controller PLC erfolgt zur Zeit über Register "Kurvenscheiben" der PLC-Konfiguration. Siehe hierzu Kapitel ▶4.3.7.3 Kurvenscheiben⊲ ab Seite 83.

Der Download des IEC-Projektes für die b maXX controller PLC erfolgt zur Zeit wie gewohnt über ProProg wt III.

Klicken Sie jetzt im Fenster "PLC Konfiguration" auf den Button "Gesamtes IEC-Projekt aktualisieren". Die Daten für die b maXX controller PLC werden jetzt erzeugt. Dieser Vorgang kann etwas länger dauern, da unter anderem ProProg wt III geöffnet wird und im IEC-Projekt die konfigurierten IEC-Variablen in das globale Variablenarbeitsblatt geschrieben werden.

Anschließend können Sie das IEC-Projekt kompilieren indem Sie die entsprechende Abfrage mit "Ja" bestätigen.

ProPLC	X
?	Die IEC-Variablen wurden aktualisiert. Soll das IEC-Projekt jetzt compiliert werden?
	<u>]</u> a <u>N</u> ein

Abbildung 67: ProMaster - aktualisiertes IEC-Projekt kompilieren

Alternativ können Sie das IEC-Projekt auch in ProProg wt III über das ProProg wt III Menü "Code\Projekt neu erzeugen" kompilieren.

Führen Sie jetzt den Download des IEC-Projektes auf die b maXX controller PLC durch (ProProg wt III - Menü "Online\Projektkontrolle..." \rightarrow "Senden" \rightarrow Bootprojekt "Senden").

Führen Sie jetzt an der b maXX controller PLC einen Reset aus und schalten Sie danach die PLC in den Zustand "RUN" (Alternativ können Sie auch das gesamte EtherCAT-Netzwerk aus- und wieder einschalten). Jetzt können Sie über das IEC-Projekt in ProProg wt III die EtherCAT-Slave Achse _Axis_A steuern.

4.3.9 Programmieren des IEC Projekts

4.3.9.1 Allgemeines

Wie Sie eine Motion Control Applikation im IEC Projekt in ProProg wt III programmieren können entnehmen Sie bitte dem Applikationshandbuch Motion Control und dem Applikationshandbuch ProProg wt III.

Über das Kontextmenü auf BMC_PLC_1 "Konfigurationsdaten (Komponenten)\PLC (Modulnummer 0)\IEC - Programmierung (ProProg wt III)" wird ProProg wt III mit unserem IEC Projekt "Example_BMC_ECT02_MA_1.mwt" geöffnet. Sie können das IEC Projekt wie gewohnt bearbeiten.

ProMaster hat

- die Motion Control Achsvariable (in den Abschnitt MC_Axis_Variables)
- den Kurvenscheibendatensatz (in den Abschnitt MC_CamDataSet)
- die IO Variablen (in den Abschnitt IOVariables)

in das globale Variablenarbeitsblatt "Global_Variables" geschrieben.



	Global_Variables:SH03	_30.C_	PLC01			
	Name	Тур	Verwendung	Beschreibung	Adresse	
	🗄 Global Variables		,			
	 MyApplication					
	MyMaster	AXI	VAR GLO	Not from ProMaster		
	MC_AxisVariables					
	_Axis_A	AXI	VAR_GLO	1. Achse	%MD3.451500	
	MC_MasterRef					
	MC_AxisRef					
	🖃 MC_BacilnitRef					
	H MC_AxisPDORef					
	🗄 MC_TriggerRef					
	⊞ MC_IRPRef					
	🖃 MC_CamDataSet					
	s_File_SetA_512	File	VAR_GLO		%MD3.970000	
	_SetA_512	MC	VAR_GLO		%MD3.970000	
	🖃 lOVariables					
	x_LM2_DO_0001	BOOL	VAR_GLO	1. digitaler Output	%MX3.130000.0	
	x_LM2_DO_0002	BOOL	VAR_GLO	2. digitaler Output	%MX3.130000.1	
	x_LM2_DO_0003	BOOL	VAR_GLO	3. digitaler Output	%MX3.130000.2	
	x_LM2_DO_0004	BOOL	VAR_GLO	4. digitaler Output	%MX3.130000.3	
	x_LM2_DO_0005	BOOL	VAR_GLO	5. digitaler Output	%MX3.130000.4	
	x_LM2_DO_0006	BOOL	VAR_GLO	6. digitaler Output	%MX3.130000.5	
	x_LM2_DO_0007	BOOL	VAR_GLO	7. digitaler Output	%MX3.130000.6	
	x_LM2_DO_0008	BOOL	VAR_GLO	8. digitaler Output	%MX3.130000.7	
	x_LM3_DI_0001	BOOL	VAR_GLO	1. digitaler Input	%MX3.120000.0	
	x_LM3_DI_0002	BOOL	VAR_GLO	2. digitaler Input	%MX3.120000.1	
	x_LM3_DI_0003	BOOL	VAR_GLO	3. digitaler Input	%MX3.120000.2	
	×_LM3_DI_0004	BOOL	VAR_GLO	4. digitaler Input	%MX3.120000.3	
	×_LM3_DI_0005	BOOL	VAR_GLO	5. digitaler Input	%MX3.120000.4	
	×_LM3_DI_0006	BOOL	VAR_GLO	6. digitaler Input	%MX3.120000.5	
	x_LM3_DI_0007	BOOL	VAR_GLO	7. digitaler Input	%MX3.120000.6	
	x_LM3_DI_0008	BOOL	VAR_GLO	8. digitaler Input	%MX3.120000.7	
	🖃 EtherCAT Variables					
	di_ApplicationParam1	DINT	VAR_GLO	BMC_PLC_1> _Axis_A: Index: 4CF2	%MD 3.2040960	
	ud_PoslpSetAngle	UDINT	VAR_GLO	BMC_PLC_1> _Axis_A: Index: 60FB Subindex: 17	%MD 3.2040964	
	u_controlword	UINT	VAR_GLO	BMC_PLC_1> _Axis_A: Index: 6040	%MVV 3.2040968	
	di_SpeedActValue	DINT	VAR_GLO	_Axis_A: Index: 4161> BMC_PLC_1	%MD 3.2041216	
	ud_Enc1ActAngle	UDINT	VAR_GLO	_Axis_A: Index: 60FB Subindex: A> BMC_PLC_1	%MD 3.2041220	
	u_statusword	UINT	VAR_GLO	_Axis_A: Index: 6041> BMC_PLC_1	%MVV 3.2041224	
	si_modes_of_operation_di	SINT	VAR_GLO	_Axis_A: Index: 6061> BMC_PLC_1	%MB 3.2041226	
<						

Abbildung 68: ProProg wt III - Globales Variablenarbeitsblatt mit den Daten von ProMaster

Besonders muss folgendes beachtet werden:

Der Gerätename der Geräte am EtherCAT-Bus in ProMaster ist gleichzeitig der Name der Achsen im IEC Projekt in ProProg wt III. D. h. falls Sie eine vorhanden Applikation (oder eine Vorlage) aus ProProg wt III mit dem ProMaster Projekt verbunden haben, kann es sein, dass die Namen der Geräte in ProMaster und im IEC Projekt nicht gleich sind. In diesem Fall gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten:

- 1 ProMaster ändert in ProProg wt III im globalen Variablenarbeitsblatt "Global_Variables", im Abschnitt "MC_AxisVariables", die Achsnamen auf die Gerätenamen in ProMaster und der Anwender ändert (über die ProProg wt III Funktion "Globales Ersetzen") die Achsnamen in den POEs auf die Gerätenamen in ProMaster.
- 2 Sie ändern die Gerätenamen in ProMaster auf die Achsnamen in ProProg wt III.

In unserem Beispiel haben wir in ProMaster dem EtherCAT-Slave den Gerätenamen _Axis_A gegeben. Dies ist auch der Achsname aus unserer Motion Control Vorlage, die wir für unser IEC Projekt verwendet haben.

Ähnliches gilt auch für den Kurvendatensatznamen im IEC Projekt in ProProg wt III. D. h. falls Sie eine vorhandene Applikation (oder eine Vorlage) aus ProProg wt III mit dem Pro-Master Projekt verbinden, kann es sein, dass Kurvendatensatzname in ProMaster und im IEC Projekt nicht gleich sind. In diesem Fall gilt folgendes:

ProMaster ändert in ProProg wt III im globalen Variablenarbeitsblatt "Global_Variables", im Abschnitt "MC_CamDataSet", die Kurvendatensatznamen auf die Kurvendatensatznamen in ProMaster und der Anwender ändert (über die ProProg wt III Funktion "Globales Ersetzen") die Kurvendatensatznamen in den POEs auf die Kurvendatensatznamen in ProMaster.

4.3.9.2 Datenaustausch

Für den Datenaustausch zwischen den Funktionsbausteinen im IEC Projekt auf der b maXX controller PLC (BMC-M-PLC-01 bzw. BMC-M-PLC-02), dem Modul EtherCAT-Master (BMC-M-ETH-02) und (über den EtherCAT-Feldbus mit) dem EtherCAT-Slave wird eine globale Variable benötigt. Diese Variable wird auch Achsvariable genannt und hat im IEC Projekt einen Achsnamen. Unsere Achsvariable hat den Achsnamen _Axis_A. Wir haben in ProMaster unserem EtherCAT-Slave den (gleich lautenden) Gerätenamen _Axis_A gegeben, deshalb brauchen wir hier keine Anpassung vornehmen.

Das Gleiche gilt für die Variable für die Kurvendaten, die den Kurvendatensatznamen _SetA_512 in IEC Projekt und ProMaster hat.

Die Achsvariable und die Kurvendatenvariable werden im IEC Projekt an den Motion Control Funktionsbausteinen angeschlossen. Mit den Motion Control Funktionsbausteinen wird die Maschinenfunktion programmiert.

Hinweise zur Verwendung der Motion Control Funktionsbausteine finden Sie im Applikationshandbuch Motion Control.

Bei der Verwendung von Motion Control erfolgt die Kommunikation über die Achsvariable. ProMaster legt im IEC Projekt Netzwerkvariablen an. Diese unterscheiden sich in die Standard Netzwerkvariablen für Motion Control und, sofern zusätzliche Objekte bei der EtherCAT-Slave Konfiguration angelegt wurden, in zusätzliche Netzwerkvariablen für EtherCAT.

Hier ist unbedingt folgendes zu beachten:

Die Standard Netzwerkvariablen für Motion Control dürfen vom Anwender gelesen, aber nicht geschrieben werden.

Dies sind die Standard Motion Control Netzwerkvariablen für die Sollwerte:

"u_controlword"	für das Steuerwort der Achse
"ud_PosIpSetAngel"	für den Gleichlauf Lage Winkel Sollwert der Achse

Dies sind die Standard Motion Control Netzwerkvariablen für die Istwerte:



"u_statusword"	für das Statuswort der Achse
"ud_Enc1ActAngle"	für den Gleichlauf Lage Winkel Istwert der Achse

"si_modes_of_operation_display.." für die Betriebsart der Achse

Die zusätzliche Netzwerkvariablen für EtherCAT werden vom Anwender geschrieben (Sollwerte) und gelesen (Istwerte).

"di_ApplicationParam1.." für den Applikationsparameter 1 der Achse

Die zusätzliche Netzwerkvariable für die Istwerte ist:

"di_SpeedActValue.."

für den Drehzahl-Istwert der Achse

HINWEIS

Die Standard Netzwerkvariablen für Motion Control dürfen vom Anwender gelesen, aber nicht geschrieben werden.

Die zusätzliche Netzwerkvariablen für EtherCAT werden vom Anwender geschrieben (Sollwerte) und gelesen (Istwerte).



HINWEIS

Bei der Verwendung von Motion Control erfolgt der Netzwerkstart automatisch durch Motion Control.



HINWEIS

Die Netzwerkvariablen müssen in der Motion Control Event-Task gelesen und geschrieben werden.

ANHANG A - ABKÜRZUNGEN

API	Application Program Interface	DS	Draft Standard		
	(Programmierschnittstelle)		Draft Standard Proposal		
ARP	Address Resolution Protocol	EDS	Electronic Data Sheet		
BACI	Baumüller Component Interface	EMV	Elektromagnetische Verträglich-		
BM4-0	D-CAN-03 Ontionsmodul CANopen-Slave am		keit		
	b maXX Regler aus der Geräterei-	EN	Europäische Norm		
	he der b maXX Antriebe		Erasable Programmable Read		
BUB	Ballast-Einheit	FSD	Electrostatic sensitive device		
BUC	JC Baumüller Ein-/Rückspeise-Ein- heit		(elektrostatisch gefährdetes Bau- teil, EGB)		
BUG	UG Baumüller Umrichter Grund-Ein- speise-Einheit		File Transfer Protocol		
BUM Baumüller Einzel-Leistungs-Ein-		HD	Hammingdistanz		
	heit	HTML	Hyper Text Markup Language		
BUS	Baumüller Leistungs-Modul	HTTP	Hypertext Transfer Protocol (Hypertext-Übertragungsprotokoll)		
CAL	CAN Application Layer	I/O	Input/Output Fingang und Aus-		
CAN	Controller Area Network		gang		
CiA	CAN in Automation e. V.	ICMP	Internet Control Message Protocol		
СОВ	Communication Object	IP	Internet Protocol		
COB-ID Communication Object Identifier		IRP	Interrupt		
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection		ISO	International Standard Organisati- on		
CSMA	VCA Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance	LAN	Local Area Network		
CPU	Central Processing Unit	LED	Leuchtdiode		
DC	Gleichstrom	LSS	Layer Setting Services		
DCF	Device Configuration File	MAC	Media Access Control		
DHCP	Dynamic Host Configuration Pro-	OSI	Open Systems Interconnect		
2	tocol	PDD	Prozess-daten-verzeichnis		
DIN	Deutsches Institut für Normung	PDO	Process Data Object		
		PLC	Process Loop Controller (SPS)		
	Draft Decommondation	RAM	Random Access Memory		
UK		SAP	Service Access Point		



SDO	Service Data Object		
SMS	Short Message System		
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol		
SPS	Speicherprogrammierbare Steue- rung		
SRD	SDO Requesting Device		
SRDO	Safety Relevant Data Object		
ТСР	Transport Control Protokoll		
Telnet	Terminal over Network		
UDP	User Datagram Protocol		
URL	Uniform Resource Locator		
USS	Funktionsmodul USS-Protokoll		
USS®	Warenzeichen Siemens, universelle serielle Schnittstelle		
VDE	Verband deutscher Elektrotechni- ker		
www	World Wide Web		
16#	Präfix für Hexadezimalzahl		



Index

Zahlen

Zahlen		I	
100BaseTX	15, 16	Inbetriebnahme	
10BaseT	15, 16	Netzwerk	54
		Internetanbindung	21
A		InterNIC	22
Adressklassen	20, 22	IP (Internet Protocol)	20
ARP	28	IP-Adresse	20
ARP-Tabelle	28	Aufbau	20
D		fest	38
D	26 40	variabel	38
Basisauresse	36, 40	ipconfig	32, 34
Bauriffo	7	IP-Nutzdatenbereich	27
Definition	5	М	
BMC-M-ECT-02	5	MAC Adrosso	19
Bridge	19		10
Blidge	10	Media Access Control Identity	10
С		Modul	10
Class A	22	tauschen	29
Class B	22	Modulnummer	36 40
Class C	22	Woddinarmer	00, 40
Class D	22	Ν	
Class E	22	Netzwerkkarte	31
		Netzwerk-Teil	22
D			
Drehschalter	36	0	
E		OmegaOS-Datenpaket	29
E Finlaitung	F	D	
Ernte Sebritte	5 5	F	10
EtherCAT	10 10	gualifiziart	10
Ethernet	43	Qualinzien	13
Allgemeines	15	Portnummern	20
Ethernet over EtherCAT (EoE)	30	Provy	20
ETHERNET PLC CONFIG BMS	TRUCT	T TOXY	29
36		Q	
ETHERNET PLC DIAG BMSTR	UCT 40	Qualifiziertes Personal	13
Ethernet-Adresse	18		
Ethernet-Datenpaket	18	R	
·		Repeater	19
F		Router	20, 21
Fachkraft	13		
Feste IP-Adresse	38	S	
		Schalter S4, S5	36
G		Segment	16
Gateway	21	Session	27
Default-Einstellungen	21	Sicherheitshinweise	7
Gewährleistung und Haftung	14	Steckverbinder	
L		Ethernet	16
n Llast Tail	00	Sternverteiler	16
	22	Subnetzmaske	21
TIUD	10		Z1 47
		SWILCH	17





Stichwortverzeichnis

Т	
TCP (Transport Control Protokoll)	27
TCP/IP-Tunneling	30
Twisted-Pair-Kabel	16
U	
Überprüfen TCP/IP-Konfiguration	40
V	
Variable IP-Adresse	38
Verpflichtung und Haftung	13
W	
Windows 2000	33
Windows XP	31
Windows-Betriebssystem	21, 31
Z	
Zweidrahtleitung	15



Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung sind unverbindliche Kundeninformationen, unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung und werden fortlaufend durch unseren permanenten Änderungsdienst aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass Angaben/Zahlen/Informationen aktuelle Werte zum Druckdatum sind. Zur Ausmessung, Berechnung und Kalkulationen sind diese Angaben nicht rechtlich verbindlich. Bevor Sie in dieser Betriebsanleitung aufgeführte Informationen zur Grundlage eigener Berechnungen und/oder Verwendungen machen, informieren Sie sich bitte, ob Sie den aktuellsten Stand der Informationen besitzen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Informationen wird daher nicht übernommen.